

001 - Grundausrüstung	1-20
1. Grundausrüstung	1
2. Hochtonhorn, Tieftonhorn, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	2
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	3
4. Schalter für Rückfahrleuchten, Temperaturfühler für Außentemperatur, Bordnetzsteuergerät	4
5. Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links	5
6. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	6
7. Lichtdreheschalter, Kontaktschalter für Frontklappe, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	7
8. Lichtdreheschalter, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Bordnetzsteuergerät	8
9. Warnblinklichtschalter, Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Handschuhfachleuchte	9
10. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte	10
11. Zündanlassschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Magnet für Zündschlüsselabzugssperre	11
12. Blinklichtschalter, Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	12
13. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	13
14. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Bordnetzsteuergerät, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	14
15. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	15
16. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	16
17. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kofferraumleuchte	17
18. Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Schließeinheit für Heckklappe, beheizbare Heckscheibe	18
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafелеinsatz, Schalttafелеinsatz	19
20. Schalttafелеinsatz	20
002 - Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	21-47
1. Komfortsystem, Linkslenker , (L0L)	21
2. Sicherungshalter C	22
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	23
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	24
5. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite	25
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Motor für Fensterheber links, Schließeinheit Fahrtür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrtür, Türwarnleuchte Fahrerseite	26
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrtür, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrtür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung i Fahrtür	27
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrtür	28
9. Fensterheberschalter in Beifahrtür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, Türwarnleuchte Beifahrerseite	29
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	30
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	31
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	32
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links	33
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	34
15. Türkontaktschalter hinten rechts. Türsteuergerät hinten rechts. Schließeinheit Tür hinten rechts.	35

Fensterhebermotor hinten rechts	
16. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	36
17. Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	37
18. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Diagnose-Interface für Datenbus	38
19. Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	39
20. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts, Innenleuchte	40
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Kofferraumleuchte 2	41
22. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	42
23. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	43
24. Taster für Schließung der Heckklappe, Geber 3 für Einklemmschutz, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	44
25. Geber für Einklemmschutz, Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Einklemmschutz, Geber 2 für Heckklappenöffnung, Steuergerät für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	45
26. Bordnetzsteuergerät	46
27. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	47
003 - Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	48-74
1. Komfortsystem, Rechtslenker , (L0R)	48
2. Sicherungshalter C	49
3. Türsteuergerät Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor 2 für Spiegelverstellung Fahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Fahrerseite, Motor für Spiegelverstellung Fahrerseite	50
4. Türsteuergerät Fahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Fahrerseite, Außenspiegel Fahrerseite, Motor für Fensterheber rechts, automatisch abblendbarer Außenspiegel Fahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Fahrerseite	51
5. Taster für Innenverriegelung Fahrerseite, Bedienungseinheit für Fensterheber in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite	52
6. Außenspiegelverstellung, Türsteuergerät Fahrerseite, Kontrollleuchte für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn rechts, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Motor für Zentralverriegelung in Fahrertür	53
7. Türkontaktschalter Fahrerseite, Kontaktschalter im Schließzylinder Fahrerseite, Stellelement für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung in Fahrertür, Türsteuergerät Fahrerseite, Schließeinheit Fahrertür, Motor für SAFE-Funktion der Zentralverriegelung i Fahrertür	54
8. Türsteuergerät Beifahrerseite, Schließeinheit Beifahrertür	55
9. Fensterheberschalter in Beifahrertür, Türsteuergerät Beifahrerseite, Leuchte 1 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte 2 für Ambientebeleuchtung der Tür vorn links, Leuchte für Türinnengriffbeleuchtung Beifahrerseite, Motor für Fensterheber links	56
10. Türsteuergerät Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, Motor für Spiegelanklappung Beifahrerseite	57
11. Türsteuergerät Beifahrerseite, Lampe für Blinkleuchte im Außenspiegel Beifahrerseite, Außenspiegel Beifahrerseite, automatisch abblendbarer Außenspiegel Beifahrerseite, beheizbarer Außenspiegel Beifahrerseite	58
12. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links, Fensterhebermotor hinten links	59
13. Fensterheberschalter in Tür hinten links, Türsteuergerät hinten links, Fensterhebermotor hinten links	60
14. Türsteuergerät hinten links, Schließeinheit Tür hinten links	61
15. Türkontaktschalter hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	62
16. Fensterheberschalter in Tür hinten rechts, Türsteuergerät hinten rechts, Fensterhebermotor hinten rechts	63
17. Türsteuergerät hinten rechts, Schließeinheit Tür hinten rechts	64
18. Innenspiegel, Sensor für Regen- und Lichterkennung, Diagnose-Interface für Datenbus	65
19. Fußraumleuchte vorn links, Fußraumleuchte vorn rechts, Innenleuchte vorn, Kofferraumleuchte	66
20. Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Fahrerseite, Kontaktschalter für Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Beifahrerseite, beleuchteter Make-up-Spiegel Fahrerseite, Innenleuchte hinten links, Innenleuchte hinten rechts, Innenleuchte	67
21. Taster für Entriegelung in Heckklappengriff, Schließeinheit für Heckklappe, Kofferraumleuchte 2	68
22. Steuergerät für Heckklappe, Motor 1 für Heckklappe	69
23. Steuergerät für Heckklappe, Motor 2 für Heckklappe	70
24. Taster für Schließung der Heckklappe, Geber 3 für Einklemmschutz, Warnsummer für Heckklappe, Steuergerät für Heckklappe, Zuziehhilfe der Heckklappe	71
25. Geber für Einklemmschutz, Geber für Heckklappenöffnung, Geber 2 für Einklemmschutz, Geber 2 für Heckklappenöffnung. Steuergerät für Heckklappe. Steuergerät für Heckklappenöffnung. Interface für	72

Zugang und Startsystem	73
26. Bordnetzsteuergerät	74
27. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	75-112
004 - Sicherungsbelegung	75
1. Sicherungsbelegung	76
2. Sicherungshalter A	77
3. Sicherungshalter B	78
4. Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	79
5. Relais für große Heizleistung, Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B	80
6. Hauptrelais, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Sicherungshalter B	81
7. Sicherungshalter B	82
8. Steuergerät für NOx-Geber 2, Sicherungshalter B	83
9. Sicherungshalter B	84
10. Relais für beheizbare Frontscheibe, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B	85
11. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	86
12. Motorsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B	87
13. Motorsteuergerät	88
14. Koppelstelle im Motorraum links	89
15. Koppelstelle im Motorraum links	90
16. Koppelstelle im Motorraum links	91
17. Koppelstelle im Motorraum links	92
18. Bordnetzsteuergerät	93
19. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	94
20. Sicherungshalter C	95
21. Sicherungshalter C	96
22. Sicherungshalter C	97
23. Sicherungshalter C	98
24. Sicherungshalter C	99
25. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	100
26. Relais für Steckdosen, Sicherungshalter C	101
27. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 15, Sicherungshalter C	102
28. Sicherungshalter C	103
29. Steuergerät für Chipkartenleser, Sicherungshalter C	104
30. Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	105
31. Steuergerät für digitales Soundpaket, Sicherungshalter C	106
32. Sicherungshalter C	107
33. Sicherungshalter C	108
34. Sicherungshalter C	109
35. Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	110
36. Sicherungshalter H	111
37. Sicherungshalter H	112
38. Spannungsstabilisator	113-134
005 - Massekonzept	113
1. Massekonzept	114
2. Massepunkt im Motorraum links, Masseverbindung (Motormasse) im Leitungsstrang Motor, Masseverbindung (Zündspulen) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung, Massepunkt für Getriebe- und Motormasse, Massepunkt 2 am Längsträger vorn links	115
3. Massepunkt am Zylinderkopf, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung (Motormasse) im Leitungsstrang Motor, Masseverbindung (Zündspulen) im Leitungsstrang Motorvorverkabelung	116
4. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang automatisches Getriebe, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links, Massepunkt 3 am Längsträger vorn links	117
5. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Scheinwerfer, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Scheinwerfer links	118
6. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Motorraum, Masseverbindung 6 im Leitungsstrang Motorraum, Massepunkt 1 am Längsträger vorn links, Massepunkt 2 am Längsträger vorn links	119
7. Masseverbindung im Leitungsstrang Doppelhorn, Massepunkt 1 am Längsträger vorn rechts, Verbindung (Bremsbelagverschleißanzeige rechts) im Leitungsstrang Motorraum, Verbindung 1 im Leitungsstrang Mittelkonsole	120
8. Masseverbindung im Leitungsstrang Doppelhorn, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Motorraum, Massepunkt am Scheinwerfer rechts, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sonderfahrzeuge, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang Sonderfahrzeuge, Verbindung 23 im Leitungsstrang Motorraum	121
9. Massepunkt Säule A links unten, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Sonderfahrzeuge, Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Sonderfahrzeuge, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang Sonderfahrzeuge. Masseverbindung 6 im Leitungsstrang Sonderfahrzeuge	

10. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Fahrerseite, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 8 im Leitungsstrang Innenraum	122
11. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung (LWR) im Schalttafelleitungsstrang	123
12. Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Dach	124
13. Masseverbindung 1 im Armaturenleitungsstrang, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Sitzverstellung, Masseverbindung im Leitungsstrang Türverkabelung hinten links, Massepunkt an Aufnahme für Sitzquerträger vorn links, Verbindung 2 im Leitungsstrang Sitz Fahrerseite	125-126
14. Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum	127
15. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang vorn links, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Radio, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Radio, Masseverbindung 4 im Leitungsstrang Innenraum, Massepunkt am Unterholm vorn rechts, Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte links, Massepunkt am Zentralrohr für Schalttafel Mitte rechts, Massepunkt am Heizelement für Luftzusatzheizung, Verbindung 2 im Hauptleitungsstrang	128
16. Massepunkt Säule A rechts unten, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 1 im Leitungsstrang Radio, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Radio, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Dach	129
17. Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Sitzverstellung, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 2 im Leitungsstrang Türverkabelung Beifahrerseite, Verbindung 1 im Leitungsstrang Sitz Beifahrerseite	130
18. Masseverbindung 1 im Schalttafelleitungsstrang, Masseverbindung im Leitungsstrang Türverkabelung hinten rechts, Masseverbindung im Leitungsstrang Kraftstoffbehälter, Massepunkt an Aufnahme für Sitzquerträger vorn rechts	131
19. Masseverbindung im Leitungsstrang Heckklappe, Masseverbindung 7 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung im Leitungsstrang Kraftstoffbehälter	132
20. Massepunkt an der C-Säule rechts, Masseverbindung 7 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 10 im Leitungsstrang Innenraum, Masseverbindung 3 im Leitungsstrang Heckklappe, Massepunkt an Heckklappe Mitte	133
21. Masseverbindung 1 im Leitungsstrang vorn, Masseverbindung 5 im Leitungsstrang hinten, Massepunkt im Seitenteil hinten rechts	134
006 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	135-141
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0L)	135
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	136
3. Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler vorn links, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS	137
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	138
5. Drehzahlfühler hinten links, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz, Feststellmotor rechts	139
6. Taster für elektromechanische Feststellbremse, Steuergerät für Reifendruckkontrolle	140
7. Bordnetzsteuergerät	141
007 - Airbag-Systeme , (L0R)	142-155
1. Airbag-Systeme , (L0R)	142
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag, Sicherungshalter C	143
3. Gurtkraftbegrenzer Fahrerseite, Gurtkraftbegrenzer Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	144
4. Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite	145
5. Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite, Anschluss für Diagnose	146
6. Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	147
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite	148
8. Gurtschalter Fahrerseite, Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	149
9. Crashsensor für Frontairbag, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	150
10. Crashsensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	151
11. Crashsensor 2 Fahrerseite für Fußgängerschutz, Crashsensor 2 Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	152
12. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	153
13. Gurtschalter Mitte. 2. Sitzreihe. Gurtschalter Beifahrerseite. 2. Sitzreihe. Gurtschalter	154

Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter 2 Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter 2 Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag	
14. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	155
008 - Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	156-160
1. Zugang und Startberechtigung , (4F2),(4I3)	156
2. Taster für Startanlage, Bordnetzsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	157
3. Türaußengriff Fahrertür, Türaußengriff Beifahrertür, Interface für Zugang und Startsystem	158
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Antenne im Stoßfänger hinten für Zugang und Startsystem, Antenne im Kofferraum für Zugang und Startsystem, Antenne 1 im Innenraum für Zugang und Startsystem, Antenne 2 im Innenraum für Zugang und Startsystem	159
5. Steuergerät für Heckklappenöffnung, Interface für Zugang und Startsystem	160
009 - Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage	161-163
1. Scheibenwisch- und -waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage	161
2. Scheiben-Waschwasserstandsgeber, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Scheibenwaschpumpe, Pumpe für Scheinwerferreinigungsanlage, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts	162
3. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Motor für Heckscheibenwischer	163
010 - Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3)	164-165
1. Automatische Distanzregelung , (6K2),(6K3)	164
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C	165
011 - Diebstahlwarnanlage , (7AS)	166-168
1. Diebstahlwarnanlage , (7AS)	166
2. Taster für Deaktivierung der Innenraumüberwachung und Fahrzeugneigung, Alarmhorn, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C, Innenleuchte vorn	167
3. Sensor für Diebstahlwarnanlage, Bordnetzsteuergerät	168
012 - 12-V-Steckdosen	169-170
1. 12-V-Steckdosen	169
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Zigarettenanzünder, 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose 2, 12-V-Steckdose 3	170
013 - Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	171-176
1. Doppelkupplungsgetriebe 0D9 , (0ES)	171
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	172
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	173
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	174
5. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	175
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre	176
014 - Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	177-182
1. Doppelkupplungsgetriebe 0CW , (0EG)	177
2. Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Sicherungshalter B	178
3. Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	179
4. Wählhebel, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C	180
5. Wählhebel, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Anzeigeeinheit für Wählhebelstellung	181
6. Wählhebel, Schalter für Wählhebel in P gesperrt, Magnet für Wählhebelsperre	182
015 - Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	183-184
1. Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme , (QK1)	183
2. Steuergerät für Abstandsregelung, Diagnose-Interface für Datenbus, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme, Sicherungshalter C, Scheibenheizung für Frontsensorik	184
016 - Elektromechanische Lenkung	185-187
1. Elektromechanische Lenkung	185
2. Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter A	186
3. Lenkmomentgeber, Steuergerät für Lenkhilfe	187
017 - Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	188-193
1. Einparkhilfe (PDC) , (7X2),(7X5)	188
2. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Einparkhilfe, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent, Sicherungshalter C	189
3. Geber für Einparkhilfe vorn links, Geber vorn links für Parklenkassistent, linke Fahrzeugseite, Warnsummer für Einparkhilfe hinten, Warnsummer für Einparkhilfe vorn, Steuergerät für Einparkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Parklenkassistent	190
4. Geber für Einparkhilfe vorn rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte rechts, Geber für Einparkhilfe vorn Mitte links, Geber vorn rechts für Parklenkassistent, rechte Fahrzeugseite, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	191
5. Geber für Einparkhilfe hinten links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte links, Geber für Einparkhilfe hinten Mitte rechts, Geber für Parklenkassistent hinten links, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	192

6. Geber für Einparkhilfe hinten rechts, Geber für Parklenkassistent hinten rechts, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Parklenkassistent	193
018 - Anhängerbetrieb , (1M6)	194-197
1. Anhängerbetrieb , (1M6)	194
2. Steuergerät für Anhängererkennung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	195
3. Taster für elektrisch schwenkbare Anhängervorrichtung, Steuergerät für Anhängererkennung, Anhängervorrichtung	196
4. Steuergerät für Anhängererkennung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steckdose für Anhängerbetrieb, Anhängervorrichtung	197
019 - Klimaanlage , (KH6)	198-202
1. Klimaanlage , (KH6)	198
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	199
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	200
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor der Umluftklappe	201
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	202
020 - Climatronic , (KH7)	203-210
1. Climatronic , (KH7)	203
2. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	204
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	205
4. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Diagnose-Interface für Datenbus	206
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	207
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	208
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	209
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer	210
021 - Kühlerlüfter	211-213
1. Kühlerlüfter	211
2. Steuergerät für Kühlerlüfter, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter	212
3. Steuergerät für Kühlerlüfter, Motorsteuergerät, Steuergerät 2 für Kühlerlüfter, Kühlerlüfter, Kühlerlüfter 2	213
022 - Zusatzwasserheizung , (9M9)	214-216
1. Zusatzwasserheizung , (9M9)	214
2. Temperaturfühler, Überhitzungsfühler, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Absperrventil für Kühlmittel der Heizung, Glühkerze mit Flammenüberwachung, Sicherungshalter B, Dosierpumpe	215
3. Steuergerät für Zusatzheizung, Dachantenne, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung, Sicherungshalter C, Verbrennungsluftgebläse, Umwälzpumpe	216
023 - Sitzverstellung , (3L5),(3PB),(L0L)	217-219
1. Sitzverstellung , (3L5),(3PB),(L0L)	217
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Sicherungshalter C, Sitzwanne vorn links	218
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sitzwanne vorn rechts	219
024 - Sitzverstellung , (8I2),(8I9),(L0L)	220-223
1. Sitzverstellung , (8I2),(8I9),(L0L)	220
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	221
3. Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sicherungshalter C	222
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Taster für Massagefunktion Beifahrerseite. Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite	223

025 - Sitzheizung , (L0L),(4A3),(4A4)	224-229
1. Sitzheizung , (L0L),(4A3),(4A4)	224
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sitzheizung Fahrerseite	225
3. beheizbare Fahrersitzlehne, Sitzheizung Fahrerseite, Sitzheizung Beifahrerseite	226
4. Heizung-/Klimabedienung, Diagnose-Interface für Datenbus, beheizbare Beifahrersitzlehne, Sitzheizung Beifahrerseite	227
5. Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten	228
6. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	229
026 - Datenbusvernetzung	230-243
1. Datenbusvernetzung	230
2. Sicherungshalter C	231
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	232
4. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter B	233
5. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Steuergerät für Zusatzheizung, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Funkempfänger für Zusatzwasserheizung	234
6. Steuergerät für ABS, Steuergerät für Abstandsregelung, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Lenkhilfe, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	235
7. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	236-237
8. Wählhebel, Steuergerät für NOx-Geber, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts	238
9. Innenspiegel, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Spurwechselassistent, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent	239
10. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappe, Interface für Zugang und Startsystem, Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme	240
11. Steuergerät für Schiebedach, Türsteuergerät Beifahrerseite, Türsteuergerät hinten rechts, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Heckklappenöffnung, Leuchte 1 für Dachkonturbeleuchtung, Leuchte 2 für Dachkonturbeleuchtung, Fensterhebermotor hinten rechts	241
12. Steuergerät für Anhängererkennung, Türsteuergerät Fahrerseite, Türsteuergerät hinten links, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung, Schalttafeleinsatz, Fensterhebermotor hinten links	242
13. Sensor für Regen- und Lichterkennung, Sensor für Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn, Steuergerät für Wischermotor, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus	243
027 - Schiebe-/Ausstelldach , (3FJ)	244-248
1. Schiebe-/Ausstelldach , (3FJ)	244
2. Steuergerät für Schiebedach	245
3. Taster 1 für Dachrollo, Steuergerät für Schiebedach, Leuchte 1 für Dachkonturbeleuchtung, Leuchte 2 für Dachkonturbeleuchtung	246
4. Taster für Schiebedach, Steuergerät für Schiebedach	247
5. Steuergerät für Schiebedach, Schiebedachmotor, Motor für Schiebedachrollo	248
028 - Radio-Navigationssystem	249-260
1. Radio-Navigationssystem	249
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	250
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	251
4. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler, Koppelstelle im Innenraum	252
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler, USB-Anschluss 2	253
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	254
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, CD-Player, USB-Ladesteckdose 1	255
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	256
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts	257
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Antennenmodul links, Digitalradio-Antenne. Radioantenne	258

11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), LTE-Antenne 1	259
12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	260
029 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	261-262
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA2)	261
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	262
030 - Mobiltelefonsysteme , (9ZE)	263-265
1. Mobiltelefonsysteme , (9ZE)	263
2. Steuergerät für Informationselektronik 1, 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Ablagefach mit Schnittstelle für Handy, Sicherungshalter C	264
3. 2-Wege-Signalverstärker für Mobilfunk, Dachantenne	265
031 - Airbag-Systeme , (L0L)	266-277
1. Airbag-Systeme , (L0L)	266
2. Schlüsselschalter für Abschaltung des Airbags Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Kontrollleuchte für Airbag, Sicherungshalter C	267
3. Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Gurtstraffer vorn links, Steuergerät für Gurtstraffer vorn rechts, Zünder 1 für Gurtstraffer Fahrerseite, Zünder 1 für Gurtstraffer Beifahrerseite, Zünder für Kopfairbag Fahrerseite, Zünder für Knieairbag Fahrerseite	268
4. Gurtschalter Fahrerseite, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	269
5. Crashesensor für Seitenairbag Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag, Zünder 1 für Airbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag Fahrerseite, Zünder für Kopfairbag Beifahrerseite	270
6. Gurtschalter Beifahrerseite, Sitzbelegungssensor Beifahrerseite, Steuergerät für Airbag	271
7. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag hinten Beifahrerseite	272
8. Crashesensor für Frontairbag, Crashesensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite, Crashesensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite, Auslöser 2 für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	273
9. Crashesensor Fahrerseite für Fußgängerschutz, Auslöser 1 für Fußgängerschutz, Crashesensor Mitte für Fußgängerschutz, Steuergerät für Airbag	274
10. Crashesensor Beifahrerseite für Fußgängerschutz, Druckschlauchsensor für Fußgängerschutz vorn, Steuergerät für Airbag	275
11. Gurtschalter Fahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Mitte, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 2. Sitzreihe, Gurtschalter Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluss für Diagnose	276
12. Gurtschalter Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter 2 Fahrerseite, 3. Sitzreihe, Gurtschalter 2 Beifahrerseite, 3. Sitzreihe, Steuergerät für Airbag, Zünder für Gurtstraffer hinten Fahrerseite, Zünder für Gurtstraffer hinten Beifahrerseite	277
032 - Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	278-284
1. Antiblockiersystem (ABS) , (L0R)	278
2. Steuergerät für ABS, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	279
3. Kupplungspositionsgeber, Unterdruckgeber, Steuergerät für ABS, Feststellmotor rechts	280
4. Drehzahlfühler hinten rechts, Drehzahlfühler vorn rechts, Drehzahlfühler hinten links, Drehzahlfühler vorn links, Steuergerät für ABS, Feststellmotor links	281
5. Geber für Bremsbelagverschleiß vorn rechts, Steuergerät für ABS, Bordnetzsteuergerät	282
6. Steuergerät für Reifendruckkontrolle, Diagnose-Interface für Datenbus, Schalttafeleinsatz	283
7. Taster für elektromechanische Feststellbremse	284
033 - Multifunktionslenkrad	285-287
1. Multifunktionslenkrad	285
2. Wählhebel, Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	286
3. Multifunktionstasten im Lenkrad links, Multifunktionstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	287
034 - 1,2-l-Benzinmotor , CYVB	288-302
1. 1,2-l-Benzinmotor , CYVB	288
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	289
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	290
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	291
5. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	292
6. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Steuergerät für ABS. Motorsteuergerät	293

7. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	294
8. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Sicherungshalter C	295
9. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	296
10. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	297
11. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Hallgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	298
12. Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung	299
13. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Regelventil für Kraftstoffdruck, Pumpe für Ladeluftkühlung	300
14. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	301
15. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	302
035 - 1,4-l-Benzinmotor , CZDA	303-319
1. 1,4-l-Benzinmotor , CZDA	303
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Steuergerät für Batterieüberwachung, Sicherungshalter B	304
3. Sicherungshalter B	305
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C	306
5. Motorsteuergerät	307
6. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	308
7. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	309
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Unterdruckpumpe für Bremse	310
9. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	311
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät	312
11. Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	313
12. Saugrohrgeber, Ladedruckgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	314
13. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Hallgeber 3, Motorsteuergerät	315
14. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	316
15. Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Pumpe für Ladeluftkühlung	317
16. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe	318
17. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	319
036 - 1,6-l-Dieselmotor , CRKB,DGDA	320-344
1. 1,6-l-Dieselmotor , CRKB,DGDA	320
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	321
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	322
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	323
5. Relais für kleine Heizleistung, Relais für Steckdosen, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	324
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Motorsteuergerät	325
7. Motorsteuergerät	326
8. Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	327
9. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit	328
10. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	329
11. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Heizungsunterstützungspumpe	330
12. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	331

13. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	332
14. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	333
15. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	334
16. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	335
17. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung	336
18. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	337
19. Hallgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	338
20. Drosselklappensteuereinheit, Drucksensor 1 für Abgas, Motorsteuergerät	339
21. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	340
22. Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	341
23. Ladedruckgeber, Ansauglufttemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	342
24. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	343
25. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	344
037 - 2,0-l-Dieselmotor , DFEA,DFEB,DFGA,DFGB,DFGC,DFHA	345-371
1. 2,0-l-Dieselmotor , DFEA,DFEB,DFGA,DFGB,DFGC,DFHA	345
2. Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	346
3. Batterie, Anlasser, Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	347
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	348
5. Relais für kleine Heizleistung, Sicherungshalter B	349
6. Relais für Steckdosen, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter C	350
7. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung	351
8. Motorsteuergerät	352
9. Luftmassenmesser, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	353
10. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	354
11. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	355
12. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	356
13. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung, Heizungsunterstützungspumpe	357
14. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Reduktionsmittel	358
15. Gaspedalmodul, Steuergerät für NOx-Geber, Motorsteuergerät	359
16. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	360
17. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	361
18. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2	362
19. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Glühkerze 4	363
20. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	364
21. Hallgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	365
22. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motorsteuergerät	366
23. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät	367
24. Abgastemperaturgeber 1, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	368
25. Ladedruckgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	369
26. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	370
27. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	371
038 - Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	372-373
1. Beheizbare Frontscheibe , (4GX)	372
2. Relais für beheizbare Frontscheibe, Bordnetzsteuergerät, Relais 2 für beheizbare Frontscheibe, Sicherungshalter B. beheizbare Frontscheibe	373

039 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	374-376
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	374
2. Wählhebel, Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Sicherungshalter C	375
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, beheizbares Lenkrad	376
040 - Spurhalteassistent , (7Y1),(7Y5)	377-379
1. Spurhalteassistent , (7Y1),(7Y5)	377
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät 2 für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel links, Sicherungshalter C, Außenspiegel links	378
3. Steuergerät für Spurwechselassistent, Warnleuchte für Spurwechselassistent im Außenspiegel rechts, Außenspiegel rechts	379
041 - LED-Scheinwerfer , (8IT)	380-384
1. LED-Scheinwerfer , (8IT)	380
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn links	381
3. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Sicherungshalter C	382
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	383
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn rechts	384
042 - Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	385-386
1. Wechselrichter mit Steckdose , (9Z3)	385
2. Diagnose-Interface für Datenbus, Sicherungshalter C, Wechselrichter mit Steckdose, 12 V-230 V	386
043 - LED-Scheinwerfer , (8IU)	387-391
1. LED-Scheinwerfer , (8IU)	387
2. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter C	388
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung, Scheinwerfer vorn rechts	389
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	390
5. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	391
044 - Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (7P1),(7P7),(L0L)	392-395
1. Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (7P1),(7P7),(L0L)	392
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Sicherungshalter C, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links	393
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn rechts	394
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	395
045 - Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	396-400
1. Adaptive Fahrwerksregelung DCC , (2H4)	396
2. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Karosseriebeschleunigungsgeber hinten, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten links, Ventil für Dämpfungsverstellung hinten rechts, Sicherungshalter C	397
3. Karosseriebeschleunigungsgeber vorn links, Karosseriebeschleunigungsgeber vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung, Diagnose-Interface für Datenbus, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn links, Ventil für Dämpfungsverstellung vorn rechts	398
4. Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Geber für Fahrzeugniveau vorn rechts, Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung	399
5. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	400
046 - Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	401-403
1. Schlussleuchten mit Leuchtdioden (LED) , (8SK)	401
2. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts	402
3. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts	403
047 - TV-Tuner, Kartenlesegerät (Japan) , (ER5)	404-409
1. TV-Tuner, Kartenlesegerät (Japan) , (ER5)	404
2. TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 3 für TV, Sicherungshalter C	405
3. Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner, Antennenverstärker 1 für TV	406
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1	407
5. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	408
6. Mauterfassungsaerber. Steuergerät für Chipkartenleser. Antenne für Verkehrsdaten	409

048 - Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	410-411
1. Rückfahrkamera (Rear Assist) , (KA1)	410
2. Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Informationselektronik 1, Rückfahrkamera, Sicherungshalter C	411
049 - 1,8-l-Benzinmotor , CJSA	412-431
1. 1,8-l-Benzinmotor , CJSA	412
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	413
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	414
4. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taster für Start-Stopp-Betrieb, Bordnetzsteuergerät, Stromversorgungsrelais für Motorkomponenten, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	415
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	416
6. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	417
7. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für ABS, Steuergerät für Lenkhilfe, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	418
8. Bremslichtschalter, Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Motorsteuergerät	419
9. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Gaspedalmodul, Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	420
10. Motorsteuergerät, Absperrventil für Kühlmittel	421
11. Saugrohrgeber, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät, Stellelement für Motortemperaturregelung	422
12. Drosselklappensteuereinheit, Klopfsensor 1, Motorsteuergerät, Ladedrucksteller	423
13. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Motorsteuergerät, Umluftventil für Turbolader, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Öldruckregelung, Steuerventil für Kolbenkühl Düsen	424
14. Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Auslassnockensteller A für Zylinder 1, Auslassnockensteller B für Zylinder 1, Auslassnockensteller A für Zylinder 2, Auslassnockensteller B für Zylinder 2, Auslassnockensteller A für Zylinder 3, Auslassnockensteller B für Zylinder 3	425
15. Hallgeber 3, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Auslassnockensteller A für Zylinder 4, Auslassnockensteller B für Zylinder 4	426
16. Kühlmitteltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Heizungsunterstützungspumpe	427
17. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	428
18. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 1, Einspritzventil 2 für Zylinder 2, Einspritzventil 2 für Zylinder 3, Einspritzventil 2 für Zylinder 4	429
19. Kraftstoffdruckgeber, Potenziometer für Saugrohrklappe, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	430
20. Öldruckschalter, Stufe 3, Kraftstoffördereinheit, Hallgeber, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz	431
050 - Sitzverstellung , (3L5),(3PE),(L0R)	432-434
1. Sitzverstellung , (3L5),(3PE),(L0R)	432
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Sitzwanne vorn links	433
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Sicherungshalter C, Sitzwanne vorn rechts	434
051 - Sitzverstellung , (8I3),(8I9),(L0R)	435-438
1. Sitzverstellung , (8I3),(8I9),(L0R)	435
2. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Beifahrersitzes, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz	436
3. Taster für Massagefunktion Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Sicherungshalter C, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung	437
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze des Fahrersitzes, Taster für Massagefunktion Fahrerseite, Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	438
052 - Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	439-444
1. Sitzheizung , (4A3),(4A4),(L0R)	439
2. Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter C, Sitzheizung Beifahrerseite	440
3. beheizbare Beifahrersitzlehne, Sitzheizung Beifahrerseite	441
4. beheizbare Fahrersitzlehne, Sitzheizung Fahrerseite	442
5. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Diagnose-Interface für Datenbus	443
6. beheizbare Rücksitzbank links, beheizbare Rücksitzlehne links, beheizbare Rücksitzbank rechts, beheizbare Rücksitzlehne rechts	444
053 - Sitzlehne und Lendenwirbelstütze. elektrisch . (7P1).(7P8).(L0R)	445-448

1. Sitzlehne und Lendenwirbelstütze, elektrisch , (7P1),(7P8),(L0R)	445
2. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung, Lendenwirbelstütze Beifahrersitz, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn links	446
3. Bedienungseinheit für Sitzverstellung vorn rechts, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn links, Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Sicherungshalter C, Lendenwirbelstütze Fahrersitz, Motor für Sitzlehnenverstellung vorn rechts	447
4. Schalter für Verstellung der Lendenwirbelstütze vorn rechts, Lendenwirbelstütze Fahrersitz	448
054 - 2,0-l-Dieselmotor , CRVA,CYKB	449-469
1. 2,0-l-Dieselmotor , CRVA,CYKB	449
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	450
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	451
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	452
5. Relais für kleine Heizleistung, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	453
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	454
7. Geber für Wasserabscheider, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	455
8. Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Koppelstelle für Abgasklappensteuereinheit	456
9. Luftmassenmesser, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung, Koppelstelle im Innenraum unten links	457
10. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	458
11. Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät	459
12. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Koppelstelle im Innenraum unten links	460
13. Gaspedalmodul, Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Koppelstelle im Motorraum links, Heizungsunterstützungspumpe	461
14. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Motorsteuergerät, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Pumpe für Ladeluftkühlung	462
15. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Glühkerze 3, Glühkerze 3, Glühkerze 4	463
16. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Kraftstoffdruckgeber für Niederdruck, Motorsteuergerät, Umschaltventil für Kühler der Abgasrückführung, Ventil für Öldruckregelung, Kühlmittelventil für Zylinderkopf	464
17. Drosselklappensteuereinheit, Hallgeber, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	465
18. Motordrehzahlgeber, Ladedruckgeber, Abgastemperaturgeber 1, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Motorsteuergerät	466
19. Abgasrückführungsventil 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	467
20. Abgasrückführungsventil 2, Kraftstofftemperaturgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3	468
21. Kraftstoffördereinheit, Kraftstoffpumpe für Vorförderung, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Einspritzventil für Zylinder 4	469
055 - Taxiausstattung , (F4E),(F4F),(F5E),(F5R),(F5Z)	470-482
1. Taxiausstattung , (F4E),(F4F),(F5E),(F5R),(F5Z)	470
2. Sicherungshalter B, Sicherungshalter H	471
3. Sicherungshalter H	472
4. Bordnetzsteuergerät, Spannungsstabilisator	473
5. Taster für Taxialarm aktiv, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	474
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Taxi-Innenlichtschalter, Schalter für Taxizeichen, Taster für Taxialarm aus, Taster für Parklenkassistent, Steuergerät für Einparkhilfe, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	475
7. Taster für Funkfreisprechen, Taster für Taxialarm passiv, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Antenne für Fernbedienung bei Taxialarm	476
8. Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle an der D-Säule rechts	477
9. Regler 1 für Funklautsprecher, Schalter für Funkkanalwahl, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Lautsprecher für Funkgerät, Mikrophon für Funkgerät, Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle an der D-Säule rechts	478
10. Spiegeltaxameter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle im Innenraum	479
11. Leseinheit für Taxiabrechnungssystem, Spiegeltaxameter, Koppelstelle an der Schalttafel Mitte, Koppelstelle im Heckraum rechts	480

12. Koppelstelle für Bedienungseinheit des Datenfunks im Sonderfahrzeug, Koppelstelle im Heckraum rechts, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	481
13. Koppelstelle an der Schalttafel Mitte, Koppelstelle an der Schalttafel rechts, Koppelstelle für Druckeranschluss Sonderfahrzeuge, Koppelstelle am Dach, Koppelstelle im Heckraum rechts, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	482
056 - Klimaanlage , (KH6)	483-487
1. Klimaanlage , (KH6)	483
2. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Steuergerät für Klimaanlage, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	484
3. Heizung-/Klimabedienung, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Steuergerät für Klimaanlage, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	485
4. Heizung-/Klimabedienung, Temperaturfühler für Verdampfer, Steuergerät für Klimaanlage, Diagnose-Interface für Datenbus, Stellmotor der Umluftklappe	486
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Steuergerät für Klimaanlage, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	487
057 - Climatronic , (KH7)	488-495
1. Climatronic , (KH7)	488
2. Heizung-/Klimabedienung, Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten, Ausströmtemperaturgeber hinten, Steuergerät für Frischluftgebläse, Sicherungshalter C, Frischluftgebläse	489
3. Heizung-/Klimabedienung, Sensor für Luftgüte, Druckgeber für Kältemittelkreislauf, Regelventil für Kompressor der Klimaanlage	490
4. Heizung-/Klimabedienung, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn links, Temperaturfühler für Mannanströmer vorn rechts, Diagnose-Interface für Datenbus	491
5. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe links, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe rechts, Stellmotor der Temperaturklappe links, Stellmotor der Temperaturklappe rechts	492
6. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe vorn, Potenziometer für Stellmotor der Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Frischluft-Umluft-, Staudruckklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe vorn	493
7. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Defrostklappe, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe hinten, Stellmotor der Defrostklappe, Stellmotor der Temperaturklappe hinten	494
8. Heizung-/Klimabedienung, Ausströmtemperaturgeber für Fußraum, Temperaturfühler für Verdampfer	495
058 - Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	496-499
1. Fahrhilfe mit Steuergerät für Sonderfahrzeuge , (F6M)	496
2. Lichtdrehshalter, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sicherungshalter H	497
3. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	498
4. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	499
059 - Sonderfahrzeug , (F6S),(F6T)	500-523
1. Sonderfahrzeug , (F6S),(F6T)	500
2. Sicherungshalter H	501
3. Funktrennrelais, Relais für Funkgerät, Sicherungshalter C, Sicherung 1 auf Sicherungshalter G, Sicherungshalter H, Sicherung 1 auf Sicherungshalter J, Sicherung 2 auf Sicherungshalter J	502
4. Sicherungshalter F	503
5. Batterietrennrelais, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Relais für Steckdosen	504
6. Zündanlassschalter, Lichtdrehshalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	505
7. Sperrdiode, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2, Interface für Zugang und Startsystem	506
8. Schalter für Alarmauslösung, Fußschalter für Alarmanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Steuergerät für Informationselektronik 1, Funkgerät	507
9. Sondertastenbedienungseinheit, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Unfalldatenspeicher	508
10. Taster für Funkfreisprechen, Taster 2 für Funkfreisprechen, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	509
11. Anhaltesignalgeber vorn, Anhaltesignalgeber hinten	510
12. Taster für Sondersignalumschaltung, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	511
13. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	512
14. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	513
15. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Steckdose für Ethernet	514
16. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent	515
17. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent, Interface für MIB-CAN-Bus Sonderfahrzeugassistent, Lautsprecher für Funkgerät, Lautsprecher 2 für Funkgerät	516
18. Steuergerät für Sonderfahrzeugassistent	517

19. Kamera für Video-Eigenüberwachung, Speichergerät für Video-Eigenüberwachung, Kamera 2 für Video-Eigenüberwachung	518
20. Koppelstelle an der A-Säule links, Koppelstelle an der A-Säule rechts, Koppelstelle an der B-Säule links unten, Koppelstelle an der B-Säule unten rechts	519
21. Schalter für Ladeflächenbeleuchtung, Blitzleuchte in der Heckklappe, Blitzleuchte 2 in der Heckklappe, Blitzleuchte 3 in der Heckklappe	520
22. Blitzleuchte 4 in der Heckklappe, Ladestation 1, Ladestation 2, Ladestation 3, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	521
23. Zusatzblinkleuchte links, Zusatzblinkleuchte rechts, Ladestation 4	522
24. Koppelstelle an der A-Säule rechts unten, Koppelstelle im Heckraum Mitte	523
060 - Soundsystem DYNAUDIO , (9VW)	524-527
1. Soundsystem DYNAUDIO , (9VW)	524
2. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Centerlautsprecher, Sicherungshalter C	525
3. Steuergerät für digitales Soundpaket, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner, Tieftonlautsprecher vorn links	526
4. Steuergerät für digitales Soundpaket, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	527
061 - LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	528-532
1. LED-Scheinwerfer , (8IU),(8Q5)	528
2. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer links, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer links, Scheinwerfer vorn links, Sicherungshalter C	529
3. Leistungsmodul 1 für LED-Scheinwerfer rechts, Bordnetzsteuergerät, Leistungsmodul für Scheinwerfer rechts, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	530
4. Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Geber für Fahrzeugniveau vorn links, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	531
5. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung	532
062 - Notrufmodul , (NZ4)	533-536
1. Notrufmodul , (NZ4)	533
2. Tastenmodul für Telematik, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Lautsprecher für Notrufmodul, Sicherungshalter C	534
3. Steuergerät für Airbag, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Informationselektronik 1, Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit	535
4. Steuergerät für Notrufmodul und Kommunikationseinheit, Dachantenne, Mikrofon für Telefon	536
063 - 1,6-l-Dieselmotor , DGDA	537-560
1. 1,6-l-Dieselmotor , DGDA	537
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter A, Sicherungshalter B	538
3. Relais für Spannungsversorgung der Kl. 30, Relais für große Heizleistung, Sicherungshalter B, Heizelement für Luftzusatzheizung	539
4. Steuergerät für Glühzeitautomatik, Sicherungshalter B	540
5. Relais für kleine Heizleistung, Relais für Steckdosen, Relais für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	541
6. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Luftzusatzheizung, Motorsteuergerät	542
7. Motorsteuergerät	543
8. Modul für Luftmassenmessung, Abgastemperaturgeber 2, Abgastemperaturgeber 3, Motorsteuergerät, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung	544
9. Motorsteuergerät, Abgasklappensteuereinheit, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	545
10. Fördereinheit für Reduktionsmittel-Dosiersystem, Motorsteuergerät, Steuergerät für Reduktionsmittelheizung	546
11. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter, Heizungsunterstützungspumpe	547
12. Drehstromgenerator mit Spannungsregler, Bremslichtschalter, Motorsteuergerät, Pumpe für Ladeluftkühlung	548
13. Lambdasonde 1 vor Katalysator, Steuergerät für NOx-Geber, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Steuergerät für NOx-Geber 2	549
14. Gaspedalmodul, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe, Einspritzventil für Reduktionsmittel	550
15. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	551
16. Geber für Wasserabscheider, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	552
17. Brennraumdruckgeber für Zylinder 3, Motorsteuergerät, Glühkerze 3, Glühkerze 1, Glühkerze 2, Glühkerze 4	553
18. Öldruckschalter, Öldruckschalter für reduzierten Öldruck, Abgastemperaturgeber 4, Motorsteuergerät. Maanetventil für Ladedruckbeareanzuna. Ventil für Öldruckreaeluna. Kühlmittelventil	554

für Zylinderkopf	
19. Hallgeber, Kraftstofftemperaturgeber, Abgastemperaturgeber 1, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck, Ventil für Kraftstoffdosierung	555
20. Drosselklappensteuereinheit, Drucksensor 1 für Abgas, Positionsgeber für Ladedrucksteller, Motorsteuergerät	556
21. Abgasrückführungsventil 1, Abgasrückführungsventil 2, Motordrehzahlgeber, Motorsteuergerät	557
22. Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber, Ladelufttemperaturgeber vor Ladeluftkühler, Ladelufttemperaturgeber nach Ladeluftkühler, Motorsteuergerät	558
23. Ladedruckgeber, Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4	559
24. Kraftstoffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	560
064 - TV-Tuner, Kartenlesegerät (Japan) , (ER5)	561-564
1. TV-Tuner, Kartenlesegerät (Japan) , (ER5)	561
2. TV-Tuner, Antennenverstärker 2 für TV, Antennenverstärker 3 für TV, Sicherungshalter C	562
3. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, TV-Tuner, Antennenverstärker 1 für TV	563
4. Mauterfassungsgeber, Steuergerät für Chipkartenleser, Antenne für Verkehrsdaten, USB-Verteiler	564
065 - Radio-Navigationssystem	565-576
1. Radio-Navigationssystem	565
2. Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Sicherungshalter C, Sicherungshalter H	566
3. Diagnose-Interface für Datenbus, Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn, Steuergerät für Informationselektronik 1, Mikrofon für Telefon	567
4. Steuergerät für Chipkartenleser, Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Verteiler	568
5. Steuergerät für Informationselektronik 1, Anschluss für externe Audioquellen, USB-Verteiler	569
6. Steuergerät für Informationselektronik 1, USB-Anschluss 1	570
7. Steuergerät für Informationselektronik 1, CD-Player, USB-Ladesteckdose 1	571
8. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts	572
9. Steuergerät für Informationselektronik 1, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Antennenmodul links, Radioantenne	573
10. Steuergerät für Informationselektronik 1, Radioantenne 2, Digitalradio-Antenne	574
11. Steuergerät für Informationselektronik 1, Dachantenne, Frequenzfilter für Amplitudenmodulation (AM), LTE-Antenne 1	575
12. Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Sicherungshalter C, beheizbare Heckscheibe	576
067 - Sonderfahrzeug , (F6B),(F6C),(F6E),(F6K)	577-600
1. Sonderfahrzeug , (F6B),(F6C),(F6E),(F6K)	577
2. Batterie, Relais- und Sicherungsträger A für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger B für Sonderfahrzeuge	578
3. Relais- und Sicherungsträger C für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger D für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge	579
4. Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger H für Sonderfahrzeuge	580
5. Relais- und Sicherungsträger J für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger K für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger L für Sonderfahrzeuge	581
6. Relais- und Sicherungsträger L für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger M für Sonderfahrzeuge	582
7. Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger N für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger P für Sonderfahrzeuge, Relais- und Sicherungsträger Q für Sonderfahrzeuge	583
8. Sicherungshalter C, Relais- und Sicherungsträger E für Sonderfahrzeuge, Koppelstelle für Blitzleuchten vorn im Sonderfahrzeug, Koppelstelle für Sirene der Sondersignale	584
9. Zündanlassschalter, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Interface für Zugang und Startsystem	585
10. Sperrdiode, Steuergerät für Sonderfahrzeuge, Sperrdiode 2, Steckbrücke	586
11. Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für Sonderfahrzeuge	587
12. Steuergerät für Sonderfahrzeuge	588
13. Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	589
14. Lautsprecher für Funkgerät, Mikrofon für Funkgerät, Lautsprecher 2 für Funkgerät, Koppelstelle für Funkgerät im Sonderfahrzeug	590
15. Frontscheibenblitzleuchte für Blaulicht, Mikrofon 2 für Funkgerät, Koppelstelle 2 für Funkgerät im Sonderfahrzeug, Ladestation für Stablampe, Ladestation für Stablampe 2, Ladestation 1	591
16. Ladestation für Handfunkgerät. Ladestation 2 für Handfunkgerät. Ladestation 3. Ladestation 4.	592

12-V-Steckdose 3 für Sonderfahrzeuge	
17. 12-V-Steckdose, 12-V-Steckdose für Sonderfahrzeuge, 12-V-Steckdose 2 für Sonderfahrzeuge, Steckdose für Blaulicht, Steckdose 2 für Blaulicht, Steckdose 3 für Blaulicht, Steckdose 4 für Blaulicht	593
18. Anhaltesignalgeber vorn, Koppelstelle für Bedienungseinheit der Sondersignale	594
19. Anhaltesignalgeber hinten, Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Koppelstelle 2 für Bedienungseinheit der Sondersignale	595
20. Steuergerät für Rundumkennleuchte und Tonfolgeanlage, Koppelstelle 2 für Bedienungseinheit der Sondersignale, Koppelstelle für Unfalldatenspeicher	596
21. Koppelstelle 2 für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen, Koppelstelle für Schnittstellensteuergerät im Sonderfahrzeug	597
22. Koppelstelle für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen, Koppelstelle 3 für Reserveleitung bei Sonderfahrzeugen	598
23. Blitzleuchte in der Heckklappe, Blitzleuchte 2 in der Heckklappe, Koppelstelle für Heckklappe, Umfeldleuchte 1 in der Heckklappe	599
24. Blitzleuchte 3 in der Heckklappe, Blitzleuchte 4 in der Heckklappe	600
068 - Grundausrüstung	601-620
1. Grundausrüstung	601
2. Relais für Signalhorn, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	602
3. Relais für beheizbare Heckscheibe, Sicherungshalter C	603
4. Temperaturfühler für Außentemperatur, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Bordnetzsteuergerät	604
5. Bordnetzsteuergerät, Scheinwerfer vorn links, Scheinwerfer vorn rechts	605
6. Schalter für Rückfahrleuchten, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontaktschalter für Frontklappe, Hochtonhorn, Tieftonhorn, Bordnetzsteuergerät, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts	606
7. Lichtdrehschalter, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	607
8. Warnblinklichtschalter, Schalter für Handschuhfachleuchte, Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte vorn, Handschuhfachleuchte	608
9. Bordnetzsteuergerät, Innenleuchte hinten, Leseleuchte hinten Mitte	609
10. Bordnetzsteuergerät, Diagnose-Interface für Datenbus, Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung	610
11. Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte links, Schlussleuchte 2 links, Schlussleuchte 2 rechts, Kennzeichenleuchte links, Kennzeichenleuchte rechts	611
12. Tankklappenentriegelung, Bordnetzsteuergerät, Schlussleuchte rechts, Lampe für hochgesetzte Bremsleuchte, Kofferraumleuchte	612
13. Bordnetzsteuergerät, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Minusleitung, Frequenzfilter für Frequenzmodulation (FM) in der Plusleitung, Schließeinheit für Heckklappe, beheizbare Heckscheibe	613
14. Heizung-/Klimabedienung, Steuergerät für Frischluftgebläse, Frischluftgebläse, Stellmotor der Umluftklappe	614
15. Heizung-/Klimabedienung, Potenziometer für Stellmotor der Temperaturklappe, Potenziometer für Stellmotor der Luftverteilerklappe, Stellmotor der Temperaturklappe, Stellmotor für Luftverteilerklappe	615
16. Blinklichtschalter, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Abruftaste für Multifunktionsanzeige, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	616
17. Schalter für GRA, SET-Taster für GRA, Steuergerät für Lenksäulenelektronik	617
18. Zündanlassschalter, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Zünder für Airbag Fahrerseite	618
19. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalttafeleinsatz	619
20. Schalttafeleinsatz	620
069 - Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PU),(2ZH),(SP8),(SPK)	621-623
1. Multifunktionslenkrad , (1XX),(2PU),(2ZH),(SP8),(SPK)	621
2. Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring, Signalhornbetätigung, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Multifunktionslenkrad, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Zünder für Airbag Fahrerseite, Sicherungshalter C	622
3. Multifunktionsstasten im Lenkrad links, Multifunktionsstasten im Lenkrad rechts, Schalter für Tiptronic hochschalten, Schalter für Tiptronic herunterschalten, Steuergerät für Multifunktionslenkrad	623
070 - Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	624-626
1. Lenksäulenelektronik für beheizbares Lenkrad , (2ZD),(2ZW)	624
2. Steuergerät für Airbag, Bordnetzsteuergerät, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät, Sicherungshalter C	625
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, beheizbares Lenkrad	626
071 - 1,5-l-Benzinmotor , DADA,DPCA	627-645
1. 1.5-l-Benzinmotor . DADA.DPCA	627

2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	628
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	629
4. Sicherungshalter C, Unterdruckpumpe für Bremse	630
5. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät	631
6. Motorsteuergerät	632
7. Gaspedalmodul, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	633
8. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe	634
9. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	635
10. Zündanlassschalter, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem	636
11. Motorsteuergerät	637
12. Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	638
13. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Motordrehzahlgeber, Klopfsensor 1, Kraftstoffdruckgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	639
14. Saugrohrgeber, Kühlmitteltemperaturgeber, Kühlmitteltemperaturgeber am Motorausgang, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	640
15. Drosselklappensteuereinheit, Motorsteuergerät, Ventil für Kraftstoffdosierung, Stellelement für Motortemperaturregelung	641
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Einspritzventil für Zylinder 3, Einspritzventil für Zylinder 4, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Einlass	642
17. Motorsteuergerät, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung, Einlassnockensteller für Zylinder 2, Auslassnockensteller für Zylinder 2, Einlassnockensteller für Zylinder 3, Auslassnockensteller für Zylinder 3, Heizungsunterstützungspumpe	643
18. Motorsteuergerät, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündspule 4 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Zündkerze 3, Zündkerze 4	644
19. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Schalttafeleinsatz	645
072 - 1,0-l-Benzinmotor , DKRB	646-662
1. 1,0-l-Benzinmotor , DKRB	646
2. Batterie, Anlasser, Steuergerät für Batterieüberwachung, Starterrelais 1, Starterrelais 2, Sicherungshalter B	647
3. Hauptrelais, Sicherungshalter B	648
4. Relais für Unterdruckpumpe, Bordnetzsteuergerät, Sicherungshalter B, Sicherungshalter C	649
5. Schaltermodul Schalttafel Mitte, Bordnetzsteuergerät, Motorsteuergerät	650
6. Bremslichtschalter, Kupplungspositionsgeber, Steuergerät für ABS, Motorsteuergerät, Kühlerlüfter	651
7. Gaspedalmodul, Kühlmitteltemperaturgeber am Kühlerausgang, Geber für Getriebe-Neutralstellung, Motorsteuergerät	652
8. Lambdasonde 1 nach Katalysator, Lambdasonde 1 vor Katalysator, Diagnose-Interface für Datenbus, Motorsteuergerät	653
9. Zündanlassschalter, Motorsteuergerät, Interface für Zugang und Startsystem, Unterdruckpumpe für Bremse	654
10. Ölstands- und Öltemperaturgeber, Steuergerät für Lenkhilfe, Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motorsteuergerät	655
11. Öldruckgeber, Ladedruckgeber, Modul für Ladedruckregelung, Motorsteuergerät	656
12. Saugrohrgeber, Positionsgeber für Einlassnockenwelle, Positionsgeber für Auslassnockenwelle, Motorsteuergerät	657
13. Drosselklappensteuereinheit, Motordrehzahlgeber, Differenzdruckgeber für Partikelfilter, Motorsteuergerät	658
14. Klopfsensor 1, Kühlmitteltemperaturgeber, Kraftstoffdruckgeber, Motorsteuergerät, Regelventil für Kraftstoffdruck	659
15. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 1, Einspritzventil für Zylinder 2, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung, Ventil 1 für Nockenwellenverstellung im Auslass, Ventil für Öldruckregelung	660
16. Motorsteuergerät, Einspritzventil für Zylinder 3, Zündspule 1 mit Leistungsendstufe, Zündspule 2 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 1, Zündkerze 2, Pumpe für Ladeluftkühlung	661
17. Kraftstofffördereinheit, Steuergerät für Kraftstoffpumpe, Motorsteuergerät, Schalttafeleinsatz, Zündspule 3 mit Leistungsendstufe, Zündkerze 3	662
801 - -Einbauorte: Massepunkte - 3	663-677
1. Massepunkte	663-677
1.1 Massepunkte im vorderen Teil des Fahrzeugs	663-673
1.1.1 Front von links	663-664
1.1.2 Front von rechts	665

1.1.3 1,0-l-Benzinmotor, DKRB	666
1.1.4 1,2-l-Benzinmotor, CYVB	667
1.1.5 1,4-l-Benzinmotor, CZDA	668
1.1.6 1,5-l-Benzinmotor, DADA, DPCA	669
1.1.7 1,8-l-Benzinmotor, CJSA	670
1.1.8 Doppelkupplungsgetriebe, 0CW	671
1.1.9 Doppelkupplungsgetriebe, 0D9, 0GC	672
1.1.10 Schaltgetriebe	673
1.2 Massepunkte im mittleren Teil des Fahrzeugs	674
1.2.1 Innenraum von links	674
1.2.2 Innenraum von rechts	675
1.3 Massepunkte im hinteren Teil des Fahrzeugs	675-677
1.3.1 Kofferraum rechts, Heckklappe	676
1.3.2 Kofferraum links	677
802 - -Einbauorte: Sicherungen - 3	678-753
1. Sicherungen	678-753
1.1 Übersicht der Sicherungshalter	678-680
1.2 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, nur für Sonderfahrzeuge	681
1.2.1 Einbauort Sicherungshalter F -SF-, nur für Sonderfahrzeuge, ab August 2016	681
1.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-	682
1.3.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter F -SF-, ab August 2016	682
1.4 Einbauort Sicherungen im Kofferraum für Sonderfahrzeuge	683
1.4.1 Einbauort Sicherungen im Kofferraum für Sonderfahrzeuge, Polizei/Kripo/Behörden, ab Januar 2018	683
1.5 Sicherungsbelegung der Sicherungen im Kofferraum für Sonderfahrzeuge	684
1.5.1 Sicherungsbelegung der Sicherungen im Kofferraum für Sonderfahrzeuge, Polizei/Kripo/Behörden, ab Januar 2018	684
1.6 Einbauort Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge -SRSG-	685-686
1.6.1 Einbauort Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge -SRSG-, Polizei/Kripo/Behörden, ab Januar 2018	685-686
1.7 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge -SRSG-	687
1.7.1 Sicherungsbelegung Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge -SRSG-, Polizei/Kripo/Behörden, ab Januar 2018	687
1.8 Einbauort Sicherungshalter C -SC-	687-689
1.8.1 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Linkslenker	687-688
1.8.2 Einbauort Sicherungshalter C -SC-, Rechtslenker	689
1.9 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-	690-719
1.9.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab September 2015	690-693
1.9.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2016	694-697
1.9.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2016	698-702
1.9.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Mai 2017	703-706
1.9.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2017	707-710
1.9.6 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab Juli 2018	711-715
1.9.7 Sicherungsbelegung Sicherungshalter C -SC-, ab November 2018	716-719
1.10 Sicherungsbelegung Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-	720
1.10.1 Sicherungsbelegung Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-, Linkslenker, ab September 2015	720
1.10.2 Sicherungsbelegung Thermosicherung 1 für Beifahrersitzverstellung -S46-, Rechtslenker, ab September 2015	721
1.11 Einbauort Sicherungshalter H -SH-, nur für Sonderfahrzeuge	721-722
1.11.1 Einbauort Sicherungshalter H -SH-	721-722
1.12 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-	723-727
1.12.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, Taxiausstattung, ab Februar 2016	723
1.12.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, Taxiausstattung, ab Mai 2017	724
1.12.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, Fahrhilfe, ab September 2016	725
1.12.4 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, Polizei/Kripo, ab November 2016	726
1.12.5 Sicherungsbelegung Sicherungshalter H -SH-, Serienfahrzeug, ab Mai 2017	727
1.13 Einbauort Sicherungen im Innenraum für Sonderfahrzeuge	728
1.13.1 Einbauort Sicherungen im Innenraum für Sonderfahrzeuge, Polizei/Kripo/Behörden, ab Januar 2018	728
1.14 Sicherungsbelegung der Sicherungen im Innenraum für Sonderfahrzeuge	729
1.14.1 Sicherungsbelegung der Sicherungen im Innenraum für Sonderfahrzeuge, Polizei/Kripo/Behörden, ab Januar 2018	729
1.15 Einbauort Sicherungshalter B -SB-	730
1.16 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-	731-750
1.16.1 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab September 2015	731-733
1.16.2 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Januar 2016	734-737
1.16.3 Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Mai 2017	738-740

1.16.4	Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2017	741-744
1.16.5	Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab Juli 2018	745-747
1.16.6	Sicherungsbelegung Sicherungshalter B -SB-, ab November 2018	748-750
1.17	Einbauort Sicherungshalter A -SA-	751-752
1.17.1	Einbauort Sicherungshalter A -SA-, ab September 2015	751-752
1.18	Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-	753
1.18.1	Sicherungsbelegung Sicherungshalter A -SA-, ab September 2015	753
803 -	-Einbauorte: Relais - 3	754-763
1.	Relais	754-763
1.1	Übersicht der Relaisträger	754-756
1.2	Relais- und Sicherungsträger 3 -SR3-, im Kofferraum rechts	757
1.2.1	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger3 -SR3-, im Kofferraum rechts, ab August 2016	757
1.3	Relais im Kofferraum für Sonderfahrzeuge	758
1.3.1	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais im Kofferraum für Sonderfahrzeuge, Polizei/Kripo/Behörden, ab Januar 2018	758
1.4	Funktrennrelais, Relais für Funkgerät -J84-, unter dem Fahrersitz	759
1.4.1	Funktrennrelais, Relais für Funkgerät -J84-, unter dem Fahrersitz, ab August 2016	759
1.5	Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge -SRSG-	760
1.5.1	Relais- und Sicherungsträger G für Sonderfahrzeuge -SRSG-, Polizei/Kripo/Behörden, ab Januar 2018	760
1.6	Relais- und Sicherungsträger 2 -SR2-, unter der Schalttafel links	761-762
1.6.1	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Linkslenker, ab September 2015	761
1.6.2	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger2 -SR2-, Rechtslenker, ab September 2015	762
1.7	Relais- und Sicherungsträger 1 -SR1-, auf der E-Box im Motorraum	763
1.7.1	Einbauort und Relaisplatzbelegung Relais- und Sicherungsträger1 -SR1-, auf der E-Box, ab September 2015	763
804 -	-Einbauorte: Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs - 3	764-802
1.	Steuergeräte im vorderen Teil des Fahrzeugs	764-802
1.1	Übersicht der Steuergeräte	764-767
1.2	Steuergerät für Zusatzheizung -J364-	768
1.3	Scheinwerfer vorn rechts -MX2-	769-772
1.3.1	Scheinwerfer vorn rechts -MX2-, ohne variable Frontbeleuchtung	769-770
1.3.2	Scheinwerfer vorn rechts -MX2-, mit variabler Frontbeleuchtung	771-772
1.4	Steuergerät für ABS -J104-	773-774
1.5	Steuergerät für Batterieüberwachung -J367-	775-776
1.6	Steuergerät für Wischermotor -J400-	777-779
1.6.1	Steuergerät für Wischermotor -J400-, Linkslenker	777
1.6.2	Steuergerät für Wischermotor -J400-, Rechtslenker	778-779
1.7	Motorsteuergerät -J623-	780-782
1.7.1	Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung, 60fach -T60- / Steckverbindung, 94fach -T94-	780-781
1.7.2	Motorsteuergerät -J623-, Steckverbindung, 91fach -T91- / Steckverbindung, 105fach -T105-	782
1.8	Steuergerät für Lenkhilfe -J500-	783
1.9	Scheinwerfer vorn links -MX1-	784-787
1.9.1	Scheinwerfer vorn links -MX1-, ohne variable Frontbeleuchtung	784-785
1.9.2	Scheinwerfer vorn links -MX1-, mit variabler Frontbeleuchtung	786-787
1.10	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-	788-791
1.10.1	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, Steckverbindung, 20fach -T20c-	788-789
1.10.2	Mechatronik für Doppelkupplungsgetriebe -J743-, Steckverbindung, 25fach -T25a-	790-791
1.11	Kühlerlüfter -VX57-	792-794
1.11.1	Kühlerlüfter -VX57-	792-793
1.11.2	Kühlerlüfter -VX57-, 2x400W	794
1.12	Steuergerät für Abstandsregelung -J428-	795-796
1.13	Steuergerät für NOx-Geber 2 -J881-	797-798
1.14	Steuergerät für NOx-Geber -GX30-	799
1.15	Abgasklappensteuereinheit -J883-	800-802
805 -	-Einbauorte: Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs - 3	803-892
1.	Steuergeräte im mittleren Teil des Fahrzeugs	803-892
1.1	Übersicht der Steuergeräte	803-806
1.2	Steuergerät für Schiebedach -J245- / Schiebedachmotor -V1-	807
1.3	Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-, für Fahrzeuge mit Benzinmotor	808-809
1.4	Steuergerät für Kraftstoffpumpe -J538-, für Fahrzeuge mit Dieselmotor	810
1.5	Steuergerät für Multifunktionslenkrad -J453-	811-812
1.6	Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite -J873-	813-816

1.6.1 Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite -J873-, nur für Fahrzeuge mit Linkslenker	813-814
1.6.2 Steuergerät für Multikontursitz vorn Fahrerseite -J873-, nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker	815-816
1.7 Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite -J872-	817-820
1.7.1 Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite -J872-, nur für Fahrzeuge mit Linkslenker	817-818
1.7.2 Steuergerät für Multikontursitz vorn Beifahrerseite -J872-, nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker	819-820
1.8 Steuergerät für digitales Soundpaket -J525-	821-822
1.9 Steuergerät für Sonderfahrzeuge -J608-, nur für Sonderfahrzeuge	823-824
1.10 Steuergerät der Fernbedienung für Taxialarm -J601-, nur für Sonderfahrzeuge	825
1.11 Türsteuergerät Fahrerseite -J386-	826-828
1.12 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, bis Juli 2018	829-831
1.13 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, für Fahrzeuge ohne Lenkradheizung, ab Juli 2018	832-833
1.14 Steuergerät für Lenksäulenelektronik -J527-, für Fahrzeuge mit Lenkradheizung, ab Juli 2018	834-835
1.15 Steuergerät für elektronische Lenksäulenverriegelung -J764-	836-837
1.16 Interface für Zugang und Startsystem -J965-	838-840
1.16.1 Interface für Zugang und Startsystem -J965-, nur für Fahrzeuge mit Linkslenker	838-839
1.16.2 Interface für Zugang und Startsystem -J965-, nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker	840
1.17 Bordnetzsteuergerät -J519-	841-845
1.18 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent -J791-	846-850
1.18.1 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent -J791-, nur für Fahrzeuge mit Linkslenker	846-848
1.18.2 Steuergerät für Einparkhilfe -J446- / Steuergerät für Parklenkassistent -J791-, nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker	849-850
1.19 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-	851-853
1.19.1 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, nur für Fahrzeuge mit Linkslenker	851
1.19.2 Diagnose-Interface für Datenbus -J533-, nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker	852-853
1.20 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745-	854-857
1.20.1 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- mit Steckverbindung, 26fach -T26854-	855
1.20.2 Steuergerät für Kurvenlicht und Leuchtweitenregelung -J745- mit Steckverbindung, 20fach -T20856-	857
1.21 Steuergerät für Airbag -J234-	858
1.22 Steuergerät für Frischluftgebläse -J126-	859-860
1.23 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-	861-865
1.23.1 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, nur für Fahrzeuge mit Linkslenker	861-863
1.23.2 Steuergerät für Informationselektronik 1 -J794-, nur für Fahrzeuge mit Rechtslenker	864-865
1.24 Schalttafeleinsatz -KX2-	866-867
1.25 Steuergerät für Climatronic -J255-	868-870
1.26 Steuergerät für Klimaanlage -J301-	871-872
1.27 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	873-876
1.27.1 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	873-875
1.27.2 Anzeigeeinheit für Steuergerät der Anzeige- und Bedienungseinheit, Informationen vorn -J685-	876
1.28 Türsteuergerät Beifahrerseite -J387-	877-879
1.29 Frontkamera für Fahrerassistenzsysteme -R242-	880-881
1.30 Steuergerät für Fernlichtassistent -J844-	882-883
1.31 Wählhebel -E313-	884-885
1.32 Türsteuergerät hinten links -J388-	886-887
1.33 Türsteuergerät hinten rechts -J389-	888-889
1.34 Bedienungs- und Anzeigeeinheit für Klimaanlage hinten -E265-	890-892
806 - -Einbauorte: Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs - 3	893-906
1. Steuergeräte im hinteren Teil des Fahrzeugs	893-906
1.1 Übersicht der Steuergeräte	893
1.2 Steuergerät für Reduktionsmittel-Dosiersystem -J880-	894
1.3 Steuergerät für Anhängererkennung -J345-	895-896
1.4 Steuergerät für elektronisch geregelte Dämpfung -J250-	897-898
1.5 Steuergerät für Heckklappe -J605-	899-900
1.6 Steuergerät für Reifendruckkontrolle -J502-	901-902
1.7 Steuergerät für Heckklappenöffnung -J938-	903
1.8 Steuergerät für Totwinkelerkennung -J1086-/Steuergerät 2 für Totwinkelerkennung -J1087-	904-906
807 - -Einbauorte: Koppelstellen - 3	907-937
1. Koppelstellen	907-937
1.1 Koppelstelle im Motorraum links -TML-	907
1.2 Koppelstelle am Motor oben Mitte -TMOM-	908
1.3 Koppelstelle am Motor oben links -TMOL-	909
1.4 Anschluss für Diagnose -U31-	909-911
1.4.1 Anschluss für Diagnose -U31-, Linkslenker	910
1.4.2 Anschluss für Diagnose -U31-, Rechtslenker	911
1.5 Koppelstelle an der Tür vorn links -TTVL-	912
1.6 Koppelstelle in der Tür vorn links -TTIVL-	913

1.7 Koppelstelle an der Tür hinten links -TTHL-	914
1.8 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	915-917
1.8.1 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-	915
1.8.2 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-, nur für Sonderfahrzeuge	916
1.8.3 Koppelstelle im Innenraum unten links -TIUL-, nur für Fahrzeuge mit Sonderausstattung, Polizei/Kripo	917
1.9 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-	918-920
1.9.1 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-, Linkslenker	918
1.9.2 Koppelstelle für Sitz vorn links -TSVL-, Rechtslenker	919
1.9.3 Koppelstelle im Sitz vorn links -TISVL-	920
1.10 Koppelstelle im Innenraum -TI-	921-922
1.10.1 Koppelstelle im Innenraum -TI-	921
1.10.2 Koppelstelle im Innenraum -TI-, nur für Sonderfahrzeuge	922
1.11 Koppelstelle für Sitz hinten links -TSHL-	923
1.12 Koppelstelle am Dach -TH-	924
1.13 Koppelstelle an der Tür vorn rechts -TTVR-	925
1.14 Koppelstelle in der Tür vorn rechts -TTIVR-	926
1.15 Koppelstelle an der Tür hinten rechts -TTHR-	927
1.16 Koppelstelle im Innenraum unten rechts -TIUR-	928
1.17 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-	929-931
1.17.1 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-, Linkslenker	929
1.17.2 Koppelstelle für Sitz vorn rechts -TSVR-, Rechtslenker	930
1.17.3 Koppelstelle im Sitz vorn rechts -TISVR-	931
1.18 Koppelstelle für Sitz hinten rechts -TSHR-	932
1.19 Koppelstelle für Abgasklappensteuereinheit -TAGK-	933
1.20 Koppelstelle an der D-Säule links -TDL-, nur für Sonderfahrzeuge	934
1.21 Koppelstelle an der Heckklappe -THK-	935
1.22 Koppelstelle im Heckraum links -THRL-	936
1.23 Koppelstelle im Heckraum rechts -THRR-	937