001 - Grundausstattung 1-18
1. Grundausstattung 1-2
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 3
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 4
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol Gelbes Dreieck 5
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz,Kontrolleuchte Fernlicht,Kontrolleuchte Generator,Kontrolleuchte für Airbag,Kontrollampe für Antiblockiersystem ABSKontrolleuchte Blinker linksDigitaluhr,Wegstreckenanzeige 6
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz,Schalter für Handbremskontrolle,Schalter für Bremsflüssigkeitsstand,Kontrolleuchte Standlicht,Kontrollampe für Bremsanlage,Beleuchtung für Digitalanzeige 7
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 8
8. Kennzeichenleuchte, Lampe für Blinklicht hinten rechts, Lampe für Schlußlicht links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Schlußlicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für Bremslicht rechts 9
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Lampe für Standlicht links, Lampe für Blinklicht vorn links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vorn rechts, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links 10
10. Schalter für Parklicht, Blinkerschalter, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts 11
11. Warnlichtschalter,Schalter für beheizbare HeckscheibeBlinkrelais,Kontrolleuchte Warnblinker Kontrolleuchte Hechscheibenheizung,Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 12
12. Schalter für Frischluftgebläse,Kontrollampe für Frisch-und Umluftbetrieb,Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe,Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, 13
13. Regler für Beleuchtung, Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 14
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Scheibenwischermotor 15
15. Motor des Heckscheibenwischers, Schalter für Rückfahrleuchten, Doppeltonhorn, Signalhornbetätigung 16
16. Innenleuchte vorn, Türschalter, Fahrerseite, Türschalter, Beifahrerseite, Schalter für Heckklappenentriegelung 17
17. Bremslichtschalter, Zigarrenanzünder, Licht für Beleuchtung Zigarrenanzünder 18
002 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 19-30
1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 19
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 20
3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 21
4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 22
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung 23
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung) 24
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4 25
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator 26
9. Steuergerät für Motronic, Relais für Kraftstoffpumpe, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage 27
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalter für Öldruck 0,3 bar 28
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 29
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC) 30
003 - 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AUB 31-42
1. 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AUB 31
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 32
3. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündtrafo, Zündkerzenstecker. Zündkerzen 33

4. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Takventil für Abgasrückführung 34
5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung 35
6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuergerät, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung) 36
7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I,Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2,Einspritzventil Zylinder 3,Einspritzventil Zylinder 4, 37
8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde,Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasondenheizung,Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator 38
9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Relais für Kraftstoffpumpe, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage 39
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 0,3 bar, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung 40
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 41
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe Drehstromgenerator, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC) 42
004 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 43-54
1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 43-44
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 45
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage,Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash),Geber für Motordrehzahl,Geber für Kraftstofftemperatur 46
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage,Relais für Kraftstoffpumpe,Geber für Kühlmitteltemperatur,Geber für Saugrohrdruck,Geber für Ansauglufttemperatur,Magnetventil für Ladedruckbegrenzung 47
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3 48
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 49
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage 50
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor) 51
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 52
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter 53
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser 54
005 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 55-65
1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 55
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 56
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung 57
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub 58
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller 59
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 60
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motor-temperatur 61
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe, Glühkerzen (Motor) 62
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 63
10. Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 64
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator 65

006 - Klimaanlage 66-70
1. Klimaanlage 66-67
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe 68
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel 69
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber 70
007 - Klimaanlage 71-75
1. Klimaanlage 71-72
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe 73
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Lüfter für Kühlmittel, Lüfter rechts für Kühlmittel 74
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber, Magnetkupplung für Klimaanlage 75
008 - Klimaanlage 76-84
1. Klimaanlage 76-77
2. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Klimaanlage, Schalter für Frischluft- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch- und Umluftklappe 78
3. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Außentemperaturschalter, Magnetkupplung für Klimaanlage, Hochdruckgeber, Lüfter für Kühlmittel 79
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel 80
5. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Einspritzventile 81
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Geber für Geschwindigkeitsmesser 82
7. Lüfter für Kühlmittel, Kraftstoffversorgung, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 83
8. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige Geschwindigkeitsmesser 84
009 - Lüfter für Kühlmittel 85-86
1. Lüfter für Kühlmittel 85
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel 86
010 - Lüfter für Kühlmittel 87-88
1. Lüfter für Kühlmittel 87
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel 88
011 - Lüfter für Kühlmittel 89-90
1. Lüfter für Kühlmittel 89
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel 90
012 - Steuerung Kraftstoffabschaltung 91-92
1. Steuerung Kraftstoffabschaltung 91
2. Relais für Kraftstoffpumpe,Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe) 92
013 - Automatikgetriebe 93-97
1. Automatikgetriebe 93
2. Relais für AnlaßsperreSteuergerät für autom. GetriebeMultifunktionsschalter 94
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6 95
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Fahrgeschwindigkeit, Geber für Getriebedrehzahl 96
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnet für Wählhebelsperre 97
014 - Radio 98-100
1. Radio 98
2. Radio, Antenne, Antennenverstärker, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 99
3. Radio 100
015 - Thermo-Auswerfer 101-102
1. Thermo-Auswerfer 101
2. Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 102
016 - Schiebedach 103-104
1. Schiebedach 103
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach 104
017 - Stoffdach 105-106
1. Stoffdach 105
2. Schalter für Faltschiebedach öffnen, Schalter für Faltschiebedach schließen, Motor für Faltschiebedach 106
018 - Tagesfahrlicht 107-108
1. Tagesfahrlicht 107
2. Batterie,Anlassermotor,Zündanlaßschalter,Entlastungsrelais für X-Kontakt,Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz,Kontrolleuchte für Fernlicht,Leitungsverteiler für Klemme 30 108
019 - Elektrische und beheizbare Rückspiegel 109-110
1. Elektrische und beheizbare Rückspiegel 109

2. Umschalter für Spiegelverstellung,Motor für Spiegelverstellung (Fahrerseite)beheizbarer Außenspiegel, Fahrerseite 110
020 - Airbag 111-113
1. Airbag 111
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Auslöser für Airbag - Fahrerseite, Auslöser 1 für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite 112
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Steuergerät mit Kontrollampen im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Airbag 113
021 - Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber 114-121
1. Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber 114
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE- 115
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite) 116
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter und Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Antennenleitung für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage 117
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage / Marder-Abwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage 118
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Fensterheber vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (Fahrertür), Innenverriegelung 119
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber, links, Motor für Fensterheber, rechts 120
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage 121
022 - Beheizbare Sitze 122-124
1. Beheizbare Sitze 122
2. Steuergerät beheizbarer Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, Temperaturfühler - Fahrersitz, Lampe für Beleuchtung für Schalter für Sitzheizungbeheizbarer Fahrersitz 123
3. Steuergerät beheizbarer Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, Temperaturfühler - Beifahrersitz, Lampe für Beleuchtung für Schalter für Sitzheizungbeheizbarer Beifahrersitz 124
024 - 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AUB 125-136
1. 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motor-Kennbuchstaben AUB 125
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 126
3. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 127
4. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 128
5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung 129
6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung) 130
7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I,Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2,Einspritzventil Zylinder 3,Einspritzventil Zylinder 4, 131
8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde,Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasondenheizung,Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator 132
9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Relais für Kraftstoffpumpe, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage 133
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 0,3 bar, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung 134
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 135
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC) 136
025 - Kraftstoffabschaltung 137-140
1. Kraftstoffabschaltung 137-138
2. Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 139
3. Kraftstoffpumpenrelais, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe) 140
026 - Radio mit CD 141-143
1. Radio mit CD 141
2. Radio, Antenne, Hochtonlautsprecher hinten links und rechts, Tieftonlautsprecher hinten links und rechts, Hochtonlautsprecher vorn links und rechts, Tieftonlautsprecher vorn links und rechts 142
3. Radio,CD-Wechsler 143
027 - Schiebedach 144-145

1. Schiebedach 144
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung,Regler für Schiebedachverstellung,Motor für Schiebedach 145
028 - Airbag 146-148
1. Airbag 146
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Beifahrerseite 147
3. Steuergerät für Airbag,Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite,Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite,Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrolleuchte für Airbag, 148
029 - Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber 149-157
1. Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber 149
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE- 150
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite) 151
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter und Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Antennenleitung für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage 152
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage / Marder-Abwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage 153
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Fensterheber vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (Fahrertür), Innenverriegelung 154
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage,Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR,Motor für Fensterheber, linksMotor für Fensterheber, rechts 155
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage 156
9. Schalter für Fensterheber, vorn rechts,Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber 157
030 - Grundausstattung 158-174
1. Grundausstattung 158-159
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 160
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 161
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol Gelbes Dreieck 162
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnsummer, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Drehstromgenerator, Kontrollampe für Blinker links, Kontrollampe Airbag, Kontrollampe Blinker rechts, Digitaluhr, Anzeige Kilometerzähler 163
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Schalter für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Kontrollampe für ABS, Kontrollampe für Bremsanlage, Beleuchtung für Digitalanzeige 164
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter 165
8. Lampe für Schlußleuchte rechts, Lampe für Schlußleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrlicht rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Nebelschlußleuchte, Ke 166
9. Schalter Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links/Sealed-Beam-Einsatz links, Zweifadenlampe für Scheinwerfer rechts/Sealed-Beam-Einsatz rechts, Lampe für Standlicht links, Lampe für Standlicht rechts, Lampe für Blinklicht vor e 167
10. Schalter für Blinklichter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links, Lampe für Nebelscheinwerfer rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links, Lampe für Seitenblinkleuchte rechts 168
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Blinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung - Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 169
12. Schalter für Frischluftgebläse, Kontrollampe für Frisch- und Umluftbetrieb, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 170
13. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 171
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe und Heckscheibenwaschpumpe 172
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 173
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder 174
031 - Grundausstattung 175-191
1. Grundausstattung 175-176
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 177
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 178
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol Gelbes Dreieck 179

5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Airbag, Digitaluhr 180
6. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht 181
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Lampe für Beleuchtung Lichtschalter 182
8. Lampe für Schlußleuchte rechts, Lampe für Schlußleuchte links, Lampe für Blinklicht hinten links, Lampe für Bremslicht links, Lampe für Bremslicht rechts, Lampe für Rückfahrleuchte rechts, Lampe für hochgesetztes Bremslicht, Lampe für Nebelschlußleuchte, 183
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts 184
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 185
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Relais für Blinklichter, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Kontrollampe für beheizbare Heckscheibe, Lampe für Beleuchtung - Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 186
12. Schalter für Frischluftgebläse, Kontrollampe für Frisch- und Umluftbetrieb, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 187
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 188
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 189
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 190
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Lampe für Beleuchtung Zigarettenanzünder, Zigarettenanzünder 191
032 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben ANW und AUD 192-203
1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben ANW und AUD 192
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt, 193
3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 194
4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 195
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung 196
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung) 197
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4 198
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasondenheizung, Lambdasondenheizung 1, nach Katalysator 199
9. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage 200
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalter für Öldruck 0,3 bar 201
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 202
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC) 203
033 - 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motorkennbuchstaben AUB 204-215
1. 1,4 l - Marelli 4LV/74 kW, Motorkennbuchstaben AUB 204
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt, 205
3. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 206
4. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 207
5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung 208
6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung) 209
7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, 210

Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4
8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator 211
9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzsystem), Relais für Kraftstoffpumpe, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage 212
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalter für Öldruck 0,3 bar, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung 213
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 214
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC) 215
034 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 216-227
1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 216-217
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 218
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Motordrehzahlgeber, Geber für Kraftstofftemperatur 219
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Relais für Kraftstoffpumpe, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung 220
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3 221
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 222
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage 223
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor) 224
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 225
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter 226
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser 227
035 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 228-238
1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 228
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 229
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung 230
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub 231
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller 232
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 233
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Kühlmitteltemperatur 234
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzung, Relais für Spannungsversorgung Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe, Glühkerzen (Motor) 235
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalter für Öldruck 236
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 237
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator 238
036 - Lüfter für Kühlmittel 239-241
1. Lüfter für Kühlmittel 239-240
2. Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel 241
037 - CAN-BUS Leitung 242-244
1. CAN-BUS Leitung 242
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 243
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 244
038 - CAN-BUS Leitung 245-247

1. CAN-BUS Leitung 245
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 246
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 247
039 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben ANW und AUD 248-259
1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 1,4 l - Motronic/44 kW, Motorkennbuchstaben ANW und AUD 248
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt, 249
3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 250
4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 251
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung 252
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung) 253
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4 254
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Lambdasondenheizung, Lambdasondenheizung 1, nach Katalysator 255
9. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage 256
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Schalter für Öldruck 0,3 bar 257
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 258
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Kontrollampe für elektrische Gasbetätigung (EPC) 259
040 - Grundausstattung 260-278
1. Grundausstattung 260-263
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 264
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 265
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol gelbes Dreieck 266
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige 267
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage 268
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 269
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte 270
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts 271
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 272
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 273
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 274
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 275
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 276
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 277
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder 278
041 - Grundausstattung 279-295
1. Grundausstattung 279-280
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 281
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 282
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol gelbes Dreieck 283

5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige 284
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage 285
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 286
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte 287
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts 288
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 289
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 290
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 291
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 292
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 293
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 294
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder 295
042 - Automatikgetriebe 296-301
1. Automatikgetriebe 296-297
2. Relais für Anlaßsperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter 298
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6 299
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Fahrgeschwindigkeit 300
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Skala Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre 301
043 - Tagesfahrlicht 302-310
1. Tagesfahrlicht 302-305
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Leitungsverteiler für Klemme 30 306
3. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 307
4. Lampe für Nebelschlußleuchte, Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Lampe für Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht 308
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts 309
6. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 310
044 - Antiblockiersystem (ABS) 311-315
1. Antiblockiersystem (ABS) 311-312
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter 313
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler vorn links und rechts 314
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten links und rechts 315
045 - Grundausstattung 316-334
1. Grundausstattung 316-319
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 320
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 321
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol gelbes Dreieck 322
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige 323
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage 324
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 325
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte 326
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts 327
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 328
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrollampe für 329

Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 330
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 331
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 332
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 333
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder 334
046 - Grundausstattung 335-351
1. Grundausstattung 335-336
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 337
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 338
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol gelbes Dreieck 339
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige 340
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage 341
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 342
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte 343
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts 344
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 345
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 346
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 347
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 348
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 349
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 350
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder 351
047 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 352-364
1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 352-354
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 355
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur 356
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck 357
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3 358
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 359
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage 360
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor) 361
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 362
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter 363
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser 364
048 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 365-377
1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 365-367
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für 368

Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung 369
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub 370
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller 371
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 372
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur 373
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Drosselklappe und für Einspritzbeginn , Glühkerzen - (Motor) 374
9. Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 375
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser 376
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Anlasser 377
049 - CAN-BUS Leitung 378-380
1. CAN-BUS Leitung 378
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 379
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 380
050 - Grundausstattung 381-399
1. Grundausstattung 381-384
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 385
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 386
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol gelbes Dreieck 387
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige 388
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage 389
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 390
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte 391
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts 392
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 393
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 394
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 395
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 396
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 397
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 398
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder 399
051 - Grundausstattung 400-416
1. Grundausstattung 400-401
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 402
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 403
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Kontrollampe für Symbol gelbes Dreieck 404
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige 405
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage 406
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 407
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte 408
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, 409

Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 410
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 411
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 412
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 413
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 414
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 415
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder 416
052 - Schiebedach 417-418
1. Schiebedach 417
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung, Motor für Schiebedach 418
053 - Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber 419-427
1. Zentralverriegelung und elektrische Fensterheber 419
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung -SAFE- 420
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite) 421
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter und Motor für Zentralverriegelung Heckklappe, Antennenleitung für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage 422
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage / Marder-Abwehranlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage 423
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Fensterheber vorn links, Schalter für Fensterheber, vorn rechts (Fahrertür), Innenverriegelung 424
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber vorn links und rechts, Motor für Fensterheber links und rechts 425
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage 426
9. Schalter für Fensterheber, vorn rechts, Lampe für Beleuchtung/Schalter für Fensterheber 427
054 - Radio-Telefonsystem 428-433
1. Radio-Telefonsystem 428-429
2. Radio, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 430
3. Radio 431
4. Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links 432
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio/Telefon, Handy 433
055 - System für Radio - Telefon - CD 434-439
1. System für Radio - Telefon - CD 434-435
2. Radio, Hochtonlautsprecher hinten rechts, Tieftonlautsprecher hinten rechts, Hochtonlautsprecher vorn rechts, Tieftonlautsprecher vorn rechts 436
3. Radio, CD-Wechsler 437
4. Umschaltrelais für Lautsprecher Radio/Telefon, Hochtonlautsprecher hinten links, Tieftonlautsprecher hinten links, Hochtonlautsprecher vorn links, Tieftonlautsprecher vorn links 438
5. Steuergerät für Bedienelektronik, Telefon, Mikrofon für Telefon, Antenne für Radio/Telefon, Handy 439
056 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 440-452
1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 440-442
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 443
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur 444
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck 445
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3 446
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 447
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage 448
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor) 449

9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 450
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter 451
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser 452
057 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 453-465
1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 453-455
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 456
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung 457
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub 458
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller 459
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 460
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur 461
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Drosselklappe und für Einspritzbeginn , Glühkerzen - (Motor) 462
9. Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 463
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser 464
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Anlasser 465
058 - Grundausstattung 466-484
1. Grundausstattung 466-469
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 470
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 471
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Symbol 'gelbes Dreieck' 472
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige 473
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage 474
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 475
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte 476
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts 477
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 478
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 479
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 480
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 481
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 482
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 483
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder 484
059 - Grundausstattung 485-501
1. Grundausstattung 485-486
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Leitungsverteiler für Klemme 30 487
3. Steuergerät für Wegfahrsicherung, Lesespule für Wegfahrsicherung 488
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Symbol 'gelbes Dreieck' 489
5. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Drehstromgenerator, Airbag und Blinker links und rechts, Digitaluhr, Wegstreckenanzeige 490
6. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle und Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Standlicht, Antiblockiersystem und Bremsanlage 491
7. Lichtschalter, Schalter für Nebelscheinwerfer, Beleuchtung Lichtschalter 492
8. Lampe für Schlußlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht hinten links und rechts, Bremslicht 493

links, rechts und oben, Lampe für Rückfahrlicht, Lampe für Nebelschlußleuchte
9. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Zweifadenlampe für Scheinwerfer links und rechts, Lampe für Standlicht links und rechts, Lampe für Blinklicht vorn links und rechts 494
10. Blinkerschalter, Schalter für Parklicht, Lampe für Nebelscheinwerfer links und rechts, Lampe für Seitenblinkleuchte links und rechts 495
11. Warnlichtschalter, Schalter für beheizbare Heckscheibe, Warnblinkrelais, Kontrollampe für Warnblinkanlage, Lampe für Beleuchtung für Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 496
12. Schalter für Frischluftgebläse, Vorwiderstand für Frischluftgebläse mit Überhitzungssicherung, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 497
13. Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung 498
14. Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 499
15. Schalter für Rückfahrleuchten, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn, Motor für Heckscheibenwischer 500
16. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrerseite, Türkontaktschalter-Beifahrerseite, Beleuchtung für Zigarrenanzünder, Zigarrenanzünder 501
060 - 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 502-514
1. 1,0 l - Motronic/37 kW, Motorkennbuchstaben AUC 502-503
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 504
3. Steuergerät für Motronic, Zündtrafo, Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 505
4. Steuergerät für Motronic, Druckschalter/Servolenkung, Geber für Motordrehzahl, Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 506
5. Steuergerät für Motronic, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung 507
6. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung) 508
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4 509
8. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator 510
9. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage 511
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 0,3 bar 512
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 513
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Warnleuchte für elektrische Gasbetätigung (EPC) 514
061 - 1,4 l - Marelli 4LV/74kW, Motorkennbuchstaben AUB 515-526
1. 1,4 l - Marelli 4LV/74kW, Motorkennbuchstaben AUB 515
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 516
3. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Kühlmitteltemperatur, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen 517
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 518
5. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- Gaspedalstellung 519
6. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung) 520
7. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor I, Einspritzventil Zylinder 1, Einspritzventil Zylinder 2, Einspritzventil Zylinder 3, Einspritzventil Zylinder 4 521
8. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Lambdasonde nach Katalysator, Heizung für Lambdasonde, Heizung für Lambdasonde 1, nach Katalysator 522
9. Steuergerät für Marelli 4LV (Einspritzanlage), Kraftstoffpumpenrelais, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage 523
10. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 0,3 bar, Heizwiderstand für Ansaugrohrvorwärmung 524
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für 525

Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige
12. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Drehstromgenerator, Abgas-Warnleuchte (EOBD), Warnleuchte für elektrische Gasbetätigung (EPC) 526
062 - Airbag 527-529
1. Airbag 527
2. Steuergerär für Airbag, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Zünder für Airbag - Fahrerseite, Zünder 1 für Airbag - Beifahrerseite, Zünder für Seitenairbag, Fahrerseite, Zünder für Seitenaibag, Beifahrerseite 528
3. Steuergerät für Airbag, Crashsensor für Seitenairbag, Fahrerseite, Crashsensor für Seitenairbag, Beifahrerseite, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Airbag 529
063 - Automatisches Getriebe 530-535
1. Automatisches Getriebe 530-531
2. Relais für Anlaßsperre, Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter 532
3. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebeöltemperatur, Magnetventil 1, Magnetventil 2, Magnetventil 3, Magnetventil 4, Magnetventil 5, Magnetventil 6 533
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Geber für Fahrgeschwindigkeit 534
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N, Beleuchtung für Skala Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre 535
064 - CAN-BUS Leitung 536-538
1. CAN-BUS Leitung 536
2. Anschluß für: Steuergeräte 537
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz 538
065 - Antiblockiersystem (ABS) 539-543
1. Antiblockiersystem (ABS) 539-540
2. Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter 541
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler vorn links und rechts 542
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler hinten links und rechts 543
066 - 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 544-556
1. 1,4 l - Diesel-Einspritzmotor/55 kW, Motorkennbuchstaben AMF 544-546
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 547
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kraftstofftemperatur 548
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Kraftstoffpumpenrelais, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck 549
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 1, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 2, Ventil für Pumpe/Düse, Zylinder 3 550
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 551
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter für GRA/Dieseldirekteinspritzanlage 552
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Hallgeber, Glühkerzen - (Motor) 553
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 554
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Öldruckschalter 555
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser 556
067 - 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 557-569
1. 1,7 l - Diesel-Einspritzmotor/44 kW, Motorkennbuchstaben AKU 557-559
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Leitungsverteiler für Klemme 30, Entlastungsrelais für X-Kontakt 560
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash), Ventil für Abgasrückführung 561
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Nadelhub 562
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kraftstoffabschaltventil, Mengensteller 563
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 564
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur 565
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30, Relais für Glühkerzen, Ventil für Drosselklappe und für Einspritzbeginn , Glühkerzen - (Motor) 566
9. Geber für Kraftstoffvorrat, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Öldruckschalter 567
10. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, 568

Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Anlasser 569
201 - -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation 570-575
1. Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation 570
2. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation 571
3. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation 572
4. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation 573
5. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation 574
6. -Einbauorte: Sicherungshalter, Sicherungshalter/Batterie und Koppelstation 575
202 - -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge 576-580
1. Koppelstation der Leitungsstränge 576
2. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge 577
3. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge 578
4. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge 579
5. -Einbauorte: Koppelstation der Leitungsstränge 580
203 - -Einbauorte: Steuergeräte 581-585
1. Steuergeräte 581
2. -Einbauorte: Steuergeräte 582
3. -Einbauorte: Steuergeräte 583
4. -Einbauorte: Steuergeräte 584
5. -Einbauorte: Steuergeräte 585
204 - -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 586-608
1. Mehrfach-Steckverbindungen 586
2. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 587
3. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 588
4. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 589
5. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 590
6. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 591
7. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 592
8. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 593
9. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 594
10. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 595
11. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 596
12. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 597
13. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 598
14. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 599
15. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 600
16. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 601
17. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 602
18. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 603
19. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 604
20. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 605
21. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 606
22. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 607
23. -Einbauorte: Mehrfach-Steckverbindungen 608
205 - -Einbauorte: Massepunkt 609-615
1. Massepunkt 609
2. -Einbauorte: Massepunkt 610
3. -Einbauorte: Massepunkt 611
4. -Einbauorte: Massepunkt 612
5. -Einbauorte: Massepunkt 613
6. -Einbauorte: Massepunkt 614
7. -Einbauorte: Massepunkt 615
206 - -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung 616-621
1. Relaisplatz-und Sicherungsbelegung 616
2. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung 617
3. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung 618
4. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung 619
5. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung 620
6. -Einbauorte: Relaisplatz-und Sicherungsbelegung 621