001 - Grundausstattung 1-19
1. Grundausstattung 1
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 2
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Gurt-Warnsystem 3
4. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 4
5. Lichtschalter 5
6. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten 6
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht 7
8. Scheinwerfer rechts, Blinklicht vorn 8
9. Warnlichtschalter mit Blinkrelais, beheizbare Heckscheibe 9
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe 10
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung 11
12. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluft 12
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb 13
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstände für Spritzdüsen 14
15. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Kennzeichenleuchten 15
16. Bremslichtschalter, Zigarrenanzünder 16
17. Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose 17
18. Signalhorn, Rückfahrleuchtenschalter 18
19. Anschluß für Radio 19
002 - 1,4 l - 4AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AHW, AKQ 20-29
1. 1,4 l - 4AV/55 kW, Motorkennbuchstaben AHW, AKQ 20
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel 21
3. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Zündanlage, Hallgeber 22
4. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur 23
5. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile 24
6. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Taktventil für Abgasrückführung 25
7. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 26-27
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 28
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 29
003 - 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU 30-39
1. 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU 30
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel 31
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur 32
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Ventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 33-34
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteller, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kupplungspedalschalter 35
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 36
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motor- und Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Spannungsversorgung, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe 37
8. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen - (Motor), Relais für Glühkerzen (Motor), Öldruckschalter 38
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige 39
004 - 1,0 l - Simos/37 kW, Motorkennbuchstaben AHT 40-49
1. 1,0 l - Simos/37 kW, Motorkennbuchstaben AHT 40
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel 41
3. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Hallgeber 42
4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur 43
5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile 44
6. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Druckschalter für 45

Servolenkung
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 46-47
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 48
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 49
005 - Airbagsysteme 50-52
1. Airbagsysteme 50
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Seitenairbag Fahrerseite 51
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag Beifahrerseite, Kontrollampe für Airbag 52
006 - Antiblockiersystem (ABS) 53-57
1. Antiblockiersystem (ABS) 53
2. Batterie, Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter/ Batterie 54
3. Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe ABS, Drehzahlfühler vorn 55
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler hinten 56
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 57
007 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Diebstahlwarnanlage, Fensterheber 58-66
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung, Diebstahlwarnanlage, Fensterheber 58
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung 59
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite) 60
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Zentralverriegelung, Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe 61
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage, Antenne für Diebstahlwarnanlage und Zentralverriegelung 62
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrertür, Fensterheber vorn links 63
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts 64
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Sicherungen 65
9. Sicherungen 66
008 - Klimaanlage 67-71
1. Klimaanlage 67
2. Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 68
3. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Außentemperaturschalter 69
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage 70
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber 71
009 - Automatikgetriebe 72-77
1. Automatikgetriebe 72
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre 73
3. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter 74
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand am Magnetventil, Geber für Fahrgeschwindigkeit 75
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter 76
6. Anlaßsperrschalter, Beleuchtung für Wählhebel 77
010 - 1,0 l - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben ALL 78-86
1. 1,0 l - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben ALL 78
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel 79
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Druckschalter/Servolenkung 80
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck 81
5. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Lambdasonde 82
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Aktivkohlebehälter-Anlage 83
7. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 84
8. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffversorgung 85
9. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Generator, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und 86

Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige
011 - 1,0 l - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben ALL 87-95
1. 1,0 l - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben ALL 87
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel 88
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Druckschalter/Servolenkung 89
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck 90
5. Steuergerät für Motronic, Einspritzventile, Lambdasonde 91
6. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Taktventil für Abgasrückführung, Aktivkohlebehälter-Anlage 92
7. Steuergerät für Motronic, Kraftstoffpumpenrelais 93
8. Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Kraftstoffversorgung 94
9. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Generator, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige 95
012 - Grundausstattung 96-114
1. Grundausstattung 96
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 97
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Gurt-Warnsystem, Kontrollampe für Generator 98
4. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 99
5. Lichtschalter 100
6. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten 101
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht 102
8. Scheinwerfer rechts, Blinklicht vorn 103
9. Warnlichtschalter mit Blinkrelais, beheizbare Heckscheibe 104
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe 105
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung 106
12. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluft 107
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb 108
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstände für Spritzdüsen 109
15. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Kennzeichenleuchten 110
16. Bremslichtschalter, Zigarrenanzünder, Nebelscheinwerfer 111
17. Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose 112
18. Signalhorn, Rückfahrleuchtenschalter 113
19. Radioanlage 114
013 - 1,4 l - 74 KW, Motorkennbuchstaben AFK 115-123
1. 1,4 l - 74 KW, Motorkennbuchstaben AFK 115
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel 116
3. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Zündanlage, Geber für Motordrehzahl 117
4. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur 118
5. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung) 119
6. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Taktventil für Abgasrückführung, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung) 120
7. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 121
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 122
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 123
014 - Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite 124-126
1. Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite 124
2. Sitzheizung Fahrerseite 125
3. Sitzheizung Beifahrerseite 126
015 - Airbagsysteme 127-129
1. Airbagsysteme 127
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Seitenairbag Fahrerseite 128
3. Steuergerät für Airbag, Seitenairbag Beifahrerseite, Kontrollampe für Airbag 129
016 - Antiblockiersystem (ABS) 130-134
1. Antiblockiersystem (ABS) 130
2. Batterie, Steuergerät für ABS mit EDS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter/ 131

Batterie
3. Steuergerät für ABS, Hydraulikpumpe ABS, Drehzahlfühler vorn 132
4. Steuergerät für ABS, Drehzahlfühler hinten 133
5. Steuergerät für ABS, Schalttafeleinsatz 134
017 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 135-143
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 135
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung 136
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite) 137
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Zentralverriegelung, Heckklappe, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe 138
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Signalhorn für Diebstahlwarnanlage 139
6. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrertür, Fensterheber vorn links 140
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts 141
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen 142
9. Sicherungen, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Beleuchtung für Fensterheberschalter 143
018 - Tagesfahrlicht 144-150
1. Tagesfahrlicht 144
2. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Fernlicht, Entlastungsrelais für X-Kontakt 145
3. Lichtschalter 146
4. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten 147
5. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht Standlicht links 148
6. Scheinwerfer rechts, Standlicht rechts 149
7. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Leuchtweitenregelung, Kennzeichenleuchte 150
019 - 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU 151-159
1. 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU 151
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel 152
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur 153
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Ventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 154
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteller, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kupplungspedalschalter 155
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 156
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motor- und Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Spannungsversorgung, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe 157
8. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen - (Motor), Relais für Glühkerzen (Motor), Öldruckschalter 158
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige 159
020 - Faltschiebedach (nur Fahrzeuge ohne Sitzheizung) 160-161
1. Faltschiebedach (nur Fahrzeuge ohne Sitzheizung) 160
2. Schalter für Faltschiebedach, Thermosicherung für Schiebedach, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Motor für Faltschiebedach 161
021 - Automatikgetriebe 162-167
1. Automatikgetriebe 162
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre 163
3. Steuergerät für 4AV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter 164
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand am Magnetventil, Geber für Fahrgeschwindigkeit 165
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter 166
6. Anlaßsperrschalter, Beleuchtung für Wählhebel 167
022 - 1,0 l - Simos/37 kW, Motorkennbuchstaben AHT 168-176
1. 1,0 l - Simos/37 kW, Motorkennbuchstaben AHT 168
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel 169
3. Steuergerät für Simos, Zündanlage, Hallgeber 170

4. Steuergerät für Simos, Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur 171
5. Steuergerät für Simos, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile 172
6. Steuergerät für Simos, Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Druckschalter für Servolenkung 173
7. Steuergerät für Simos, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 174
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 175
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 176
023 - Klimaanlage 177-182
1. Klimaanlage 177-178
2. Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 179
3. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Außen-temperaturschalter 180
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage 181
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber 182
024 - Grundausstattung, (Lupo 3L) 183-201
1. Grundausstattung, (Lupo 3L) 183
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 184
3. Spannungskonstanter 185
4. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige 186
5. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für offene Heckklappe, Drehzahlmesser, Digitaluhr, Warnsummer, Kontrollampe für Generator 187
6. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Bremsanlage, Kontrollampe für Fernlicht, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampen für Blinker 188
7. Steuergerät für Kontrollampe/Handbremse, Kontrollampe für Handbremse, Zigarrenanzünder 189
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Blinklicht vorn 190
9. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Scheinwerfer vorn links 191
10. Scheinwerfer vorn rechts, Leuchtweitenregelung 192
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schlußlicht links, Bremslicht links, Blinklicht hinten links, Rückfahrlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten, Nebelschlußleuchte 193
12. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Blinklicht hinten rechts, Rückfahrlicht rechts, Bremslichtschalter, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte 194
13. Lichtschalter 195
14. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrer-/Beifahrerseite 196
15. Wegfahrsicherung, Signalhornbetätigung, Signalhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring 197
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Schalter für Heckklappenentriegelung, Relais für Verbraucherabschaltung 198
17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 199
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 200
19. Motor für Heckscheibenwischer, beheizte Scheibenwaschdüsen 201
025 - 1,2 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/45kW, Motorkennbuchstaben ANY 202-213
1. 1,2 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/45kW, Motorkennbuchstaben ANY 202
2. Drehstromgenerator, Anlasser 203
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30, Geber für Gaspedalstellung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter 204
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Steuergerät für Wegfahrsicherung 205
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Hallgeber (für Nockenwellenposition) 206
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Umschaltventil für Saugrohrklappe 207
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für kleine und große Heizleistung, Zusatzheizelement 208
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung) 209
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter für Dieseldirekteinspritzanlage 210

10. Relais für Glühkerzen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Glühkerzen - (Motor) 211
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle 212
12. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Anschluß Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus 213
026 - 214-223
1. 214
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel 215
3. Steuergerät für Motronic, Zündanlage, Geber für Motordrehzahl 216
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter 217
5. Steuergerät für Motronic, Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile, Druckschalter/Servolenkung 218
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 219
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 220
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 221
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 222
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus 223
027 - 224-233
1. 224
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel 225
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündanlage, Geber für Motordrehzahl 226
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter 227
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile 228
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 229
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 230
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 231
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 232
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus 233
028 - 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/55kW Motorkennbuchstaben AMF 234-245
1. 1,4 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/55kW Motorkennbuchstaben AMF 234
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Sicherungen 235
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung 236
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Motordrehzahl 237
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Hallgeber (für Nockenwelle) 238
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung 239
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Glühkerzen für Kühlmittel, Relais für große und kleine Heizleistung 240
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 241
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter 242
10. Relais für Glühkerzen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Glühkerzen - Motor 243
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 244
12. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampen, Anschluß für Eigendiagnose 245
029 - Klimaanlage 246-250
1. Klimaanlage 246
2. Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe, 247

Sicherung
3. Schalter für Frischluftgebläse, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Schalter für Klimaanlage, Außen-temperaturfühler, Sicherung 248
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage 249
5. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Hochdruckgeber 250
030 - 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU 251-260
1. 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU 251
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel 252
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Geber für Ansauglufttemperatur, Steuergerät für Wegfahrsicherung 253
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Ventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 254
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Mengensteller, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Kupplungspedalschalter 255
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 256
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motor- und Kühlmitteltemperatur, Kraftstoffabschaltventil, Relais für Spannungsversorgung, Ventil für Einspritzbeginn, Ventil für Drosselklappe 257
8. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen - (Motor), Relais für Glühkerzen (Motor), Öldruckschalter 258
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige 259
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus 260
031 - Schaltgetriebe 085 (elektronisch) 261-268
1. Schaltgetriebe 085 (elektronisch) 261
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Sicherungen 262
3. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Verbraucherabschaltung, Schalter für Rückfahrleuchten 263
4. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schalter für Start/Stop Betrieb, Schalter für Bremsdruck, Potentiometer für Wählhebel, Magnet für Wählhebelsperre, Kontaktschalter für Motorhaube 264
5. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Geber für Kupplungsweg, Schalter Gassenerkennung, Schalter N-Erkennung, Schalter Stop-Erkennung, Schalter E-Erkennung, Geber für Getriebedrehzahl 265
6. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller, Geber für Hydraulikdruck Getriebe, Ventil für Kupplungssteller 266
7. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Potentiometer 1 und 2 für Gangerkennung, Ventile1, 2, 3 und 4 für Gangwahl 267
8. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Lampenkontrollrelais, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Sperrdiode 268
032 - Airbagsysteme 269-272
1. Airbagsysteme 269
2. Steuergerät für Airbag, Wickelfeder für Airbag, Zünder für Airbag vorn, Crashsensoren für Seitenairbag 270
3. Steuergerät für Airbag, Zünder für Seitenairbag, Zünder für Unterbrechung Batterie 271
4. Steuergerät für Airbag, Kontrollampe für Airbag, Anschluß für Eigendiagnose 272
033 - Elektro-mechanische Servolenkung 273-275
1. Elektro-mechanische Servolenkung 273
2. Drehstromgenerator, Steuergerät für Lenksäulenelektronik 274
3. Steuergerät für Lenksäulenelektronik, Motor für elektro-mechanische Servolenkung, Geber für Lenk-position, Geber für Lenkmoment 275
034 - Automatikgetriebe 276-281
1. Automatikgetriebe 276
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Relais für Anlaßsperre 277
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter 278
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Geber für Fahrgeschwindigkeit 279
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Beleuchtung für Skala Wählhebel, Kontrollampe für Wählhebelstellung P/N 280
6. Sicherungen für Beleuchtung Wählhebel 281
035 - Automatikgetriebe 282-287
1. Automatikgetriebe 282
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre 283
3. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter 284
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand am Magnetventil, Geber für Fahrgeschwindigkeit 285

5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter 286
6. Anlaßsperrschalter, Beleuchtung für Wählhebel 287
036 - Grundausstattung 288-304
1. Grundausstattung 288
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 289
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Kontrollampe für Generator 290
4. Schalttafeleinsatz, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Gurtschalter Fahrerseite 291
5. Lichtschalter 292
6. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten 293
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht 294
8. Scheinwerfer rechts, Blinklicht vorn 295
9. Warnlichtschalter mit Blinkrelais, beheizbare Heckscheibe, Blinkrelais 296
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelung, Sicherungen 297
11. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 298
12. Scheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb 299
13. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstände für Spritzdüsen 300
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer 301
15. Rückfahrleuchtenschalter, Wickelfeder für Airbag, Relais für Doppeltonhorn, Signalhornbetätigung, Signalhorn/Doppeltonhorn 302
16. Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose, Lesespule für Wegfahrsicherung 303
17. Zigarrenanzünder, Sicherungen 304
037 - 1,0 l - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben AUC 305-314
1. 1,0 l - Motronic/37 KW, Motorkennbuchstaben AUC 305
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel 306
3. Steuergerät für Motronic, Geber für Motordrehzahl, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Zündtrafo 307
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter 308
5. Steuergerät für Motronic, Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile, Druckschalter/Servolenkung 309
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 310
7. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais 311
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 312
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 313
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus 314
038 - 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstabe AUA 315-324
1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstabe AUA 315
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel 316
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündanlage, Geber für Motordrehzahl 317
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saug-rohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter 318
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile 319
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 320
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais 321
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 322
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 323
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus 324
039 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 325-334
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 325
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung 326
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite) 327
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Heckklappenentriegelung, 328

Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Anschluß für Eigendiagnose
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn 329
6. Steuergerät für Zentralveriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sensor für Innenraumüberwachung, Sender für Innenraumüberwachung 330
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrertür, Fensterheber vorn links 331
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts 332
9. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen 333
10. Sicherungen, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Beleuchtung für Fensterheberschalter 334
040 - Radioanlagen 335-338
1. Radioanlagen 335
2. Radio, Schalttafeleinsatz 336
3. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne, Antennenverstärker 337
4. Radio, Lautsprecher hinten 338
041 - Außenspiegel, beheizbar und elektrisch verstellbar 339-341
1. Außenspiegel, beheizbar und elektrisch verstellbar 339
2. Schalter für Spiegelverstellung, elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Fahrertür, elektrisch verstellbarer und beheizbarer Außenspiegel für Beifahrertür 340
3. Heckscheibenschalter 341
042 - Grundausstattung 342-359
1. Grundausstattung 342
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Sicherungen 343
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Sicherung 344
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand, Schalter für Handbremskontrolle 345
5. Lichtschalter 346
6. Schlußleuchten, Lampe für hochgesetztes Bremslicht 347
7. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Sicherungen 348
8. Scheinwerfer rechts, Seitenblinker rechts und links, Sicherung 349
9. Warnlichtschalter, Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Blinkrelais 350
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Sicherungen 351
11. Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelung 352
12. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Kontrollampe für Frisch-und Umluftbetrieb 353
13. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor 354
14. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstand für Spritzdüse links, Heizwiderstand für Spritzdüse rechts 355
15. Sicherung, Innenleuchte vorn, Kennzeichenleuchte 356
16. Signalhorn, Zigarrenanzünder, Relais für Signalhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Sicherungen 357
17. Lesespule für Wegfahrsicherung, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Sicherungen, Anschluß für Eigendiagnose 358
18. Sicherungen 359
043 - 1,6l - Simos/92 kW, Motorkennbuchstaben AVY 360-370
1. 1,6l - Simos/92 kW, Motorkennbuchstaben AVY 360
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Spannungsregler, Zündanlaßschalter, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel 361
3. Geber für Motordrehzahl, Steuergerät für Simos, Zündtrafo, Zündkerzenstecker, Zündkerzen, Sicherungen 362
4. Geber für Ansauglufttemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Gaspedalstellung, Geber -2- für Gaspedalstellung, Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -1- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Winkelgeber -2- für Drosselklappenantrieb (elektrische Gasbetätigung), Drosselklappensteuereinheit, Steuergerät für Simos 363
5. Geber für Kühlmitteltemperatur, Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Steuergerät für ABS mit EDS, Steuergerät für Simos, Einspritzventile 364
6. Lambdasonde, Hochdruckgeber, Lambdasonde nach Katalysator, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Simos, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung), Magnetventil 1 für Aktivkohlebehälter-Anlage (getaktet), Sicherung 365
7. Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter, Bremspedalschalter, Klopfsensor I, Steuergerät für Simos, Ventil -1- für Nockenwellenverstellung, Sicherungen 366

8. Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Airbag, Steuergerät für Simos, Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherung 367
9. Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kraftstoffpumpe (Vorförderpumpe), Geber für Geschwindigkeitsmesser (Hallgeber, am Getriebe), Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Sicherungen 368
10. Öldruckschalter, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmitteltemperaturanzeige, Drehzahlmesser, Warnsummer für Öldruckkontrolle, Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Öldruck, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige, Kontrollampe für Kraftstoffreserve 369
11. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für Eigendiagnose 370
044 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) 371-374
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS) 371
2. Steuergerät für ABS, Bremslichtschalter, Sicherungen im Sicherungshalter /Batterie 372
3. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Auslaßventile, Drehzahlfühler 373
4. Steuergerät für ABS, Einlaßventile, Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Hydraulikpumpe für ABS 374
045 - Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) 375-382
1. Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischer Differentialsperre (EDS), Antischlupfregelung (ASR) und elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) 375
2. Steuergerät für ABS mit EDS 376
3. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Lenkwinkel 377
4. Steuergerät für ABS mit EDS, Drehzahlfühler 378
5. Steuergerät für ABS mit EDS, Geber für Querbeschleunigung, Geber für Bremsdruck,Geber für Drehrate, Hydraulikpumpe ABS 379
6. Steuergerät für ABS mit EDS, Magnetspule für Bremsdruck, Löseschalter für Magnetspule für Bremsdruck 380
7. Steuergerät für ABS mit EDS, Schalter für Handbremskontrolle, Relais für Bremslichtunterdrückung, Warnkontakt für Bremsflüssigkeit 381
8. Steuergerät mit Anzeigeeinheit im Schalttafeleinsatz, Kontrollampe Handbremse, Kontrollampe für ABS, Kontrollampe für ASR/ESP 382
046 - Radio-Navigationssystem (MFD) mit schwarz/weiß-Display 383-386
1. Radio-Navigationssystem (MFD) mit schwarz/weiß-Display 383
2. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Schalttafeleinsatz 384
3. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Lautsprecher vorn, Antenne für Radio/Telefon, Antenne für Navigation (GPS) 385
4. Steuergerät mit Anzeigeeinheit für Radio und Navigation, Lautsprecher hinten 386
047 - Schiebe-/Ausstelldach, elektrisch 387-388
1. Schiebe-/Ausstelldach, elektrisch 387
2. Steuergerät für Schiebedachverstellung, Regler für Schiebedachverstellung 388
048 - CAN-Bus Vernetzung 389-391
1. CAN-Bus Vernetzung 389
2. Schalttafeleinsatz, Diagnose-Interface für Datenbus, Anschluß für Eigendignose, Anschluß für Airbagsteuergerät 390
3. Anschluß für: Steuergeräte für ABS, Geber für Lenkwinkel, Steuergerät für automatisches Getriebe, Steuergerät für Wegfahrsicherung, Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Motorsteuergeräte 391
049 - Grundausstattung 392-411
1. Grundausstattung 392-393
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 394
3. Spannungskonstanter 395
4. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige 396
5. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für offene Heckklappe, Drehzahlmesser, Digitaluhr, Warnsummer, Kontrollampe für Generator 397
6. Schalttafeleinsatz, Kontrollampe für Bremsanlage, Kontrollampe für Fernlicht, Warnkontakt für Brems-flüssigkeitsstand, Kontrollampe für Nebelschlußleuchte, Kontrollampen für Blinker 398
7. Steuergerät für Kontrollampe/Handbremse, Kontrollampe für Handbremse, Zigarrenanzünder 399
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Blinklicht vorn 400
9. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Scheinwerfer vornlinks 401
10. Scheinwerfer vorn rechts, Leuchtweitenregelung 402
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Schlußlicht links, Bremslicht links, Blinklicht hinten links, Rückfahrlicht links, Schalter für Rückfahrleuchten, Nebelschlußleuchte 403
12. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Blinklicht hinten rechts, Rückfahrlicht rechts, Bremslichtschalter, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte 404
13. Lichtschalter 405
14. Innenleuchte vorn. Türkontaktschalter-Fahrer-/Beifahrerseite 406

15. Wegfahrsicherung, Signalhornbetätigung, Signalhorn 407
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe 408
17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 409
18. Scheibenwischerschalter für Intervallbetrieb, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe 410
19. Motor für Heckscheibenwischer, beheizte Scheibenwascdüsen, Nebelscheinwerfer 411
050 - 1,2 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/45 KW, Motorkennbuchstaben AYZ 412-423
1. 1,2 l - Turbodiesel mit Pumpe-Düse-Einheit/45 KW, Motorkennbuchstaben AYZ 412
2. Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter Lüfter für Kühlmittel, Sicherungen 413
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für Spannungsversorgung, Kick-down-Schalter, Leerlaufschalter, Geber für Gaspedalstellung 414
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Geber für Motordrehzahl 415
5. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Ventile für Pumpe/Düse, Hallgeber (für Nockenwelle), Kontaktschalter für Heizelement/Zusatzheizung 416
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Luftmassenmesser, Umschaltventil für Saugrohrklappe, Ventil für Abgasrückführung, Magnetventil für Ladedruckbegrenzung, Drosselklappensteller 417
7. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Relais für große und kleine Heizleistung, Heizelement für Zusatzheizung 418
8. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Kraftstofftemperatur, Heizwiderstand für Kurbelgehäuseentlüftung 419
9. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremspedalschalter für Dieseldirekteinspritzanlage, Bremslichtschalter, Kupplungspedalschalter 420
10. Relais für Glühkerzen, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Öldruckschalter, Glühkerzen - Motor 421
11. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle 422
12. Schalttafeleinsatz, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Anschluß für Eigendiagnose, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator 423
051 - 1,4 l - Motronic/77 KW, Motorkennbuchstaben ARR (FSI) 424-435
1. 1,4 l - Motronic/77 KW, Motorkennbuchstaben ARR (FSI) 424
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Steuergerät für Lüfter für Kühler 425
3. Steuergerät für Motronic, Zündspulen 1, 2 und 3, Geber für Motordrehzahl 426
4. Steuergerät für Motronic, Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter, Zündspule 4 427
5. Steuergerät für Motronic, Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile 428
6. Steuergerät für Motronic, Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 429
7. Steuergerät für Motronic, Steuergerät für NOx- Sensor, Geber für NOx, Geber für Saugrohrdruck 430
8. Steuergerät für Motronic, Druckfühler, Luftmassenmesser, Geber für Kühlmitteltemperatur-Kühlerausgang, Geber für Abgastemperatur, Regelventil für Kraftstoffdruck 431
9. Steuergerät für Motronic, Thermostat für kennfeldgesteuerte Motorkühlung, Geber für Kraftstoffdruck, Potentiometer für Saugrohrklappe, Ventil für Saugrohrklappe, Ventil für Kraftstoffdosierung, Ventil für Nockenwellenverstellung, Sicherungen 432
10. Steuergerät für Motronic, Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais 433
11. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 434
12. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 435
052 - Schaltgetriebe 085 (elektronisch) 436-443
1. Schaltgetriebe 085 (elektronisch) 436
2. Drehstromgenerator, Anlasser 437
3. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schalter für Rückfahrleuchten 438
4. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schalter für Eco-Betrieb, Schalter für Bremsdruck, Magnet für Wählhebelsperre 439
5. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Geber für Kupplungsweg, Geber für Getriebedrehzahl 440
6. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller, Geber für Hydraulikdruck Getriebe, Ventil für Kupplungssteller 441
7. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Potentiometer 1 und 2 für Gangerkennung, Ventile 1, 2, 3 und 4 für Gangwahl 442
8. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Lampenkontrollrelais, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Handbremse, Sperrdiode 443
053 - Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite 444-446
1. Sitzheizung, Fahrer- und Beifahrerseite 444

2. Steuergerät für beheizbaren Fahrersitz, Einsteller für beheizbaren Fahrersitz, beheizbarer Fahrersitz, beheizbare Fahrerlehne 445
3. Steuergerät für beheizbaren Beifahrersitz, Einsteller für beheizbaren Beifahrersitz, beheizbarer Beifahrersitz, beheizbare Beifahrerlehne 446
054 - Climatronic 447-454
1. Climatronic 447
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Temperaturfühler/Schalttafel 448
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe 449
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Geber für Ausströmtemperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal 450
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Frischluftgebläse, Steuergerät fürFrischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung, Geber für Ausströmtemperatur Verdampfer 451
6. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor 452
7. Steuergerät für Climatronic, Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel 453
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel 454
055 - Elektro-hydraulische Servolenkung 455-456
1. Elektro-hydraulische Servolenkung 455
2. Steuergerät für Lenkhilfe 456
056 - Schaltgetriebe 085 (elektronisch) 457-464
1. Schaltgetriebe 085 (elektronisch) 457
2. Drehstromgenerator, Anlasser 458
3. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Verbraucherabschaltung, Schalter für Rückfahrleuchten 459
4. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Schalter für Start/Stop Betrieb, Schalter für Bremsdruck, Potentiometer für Wählhebel 460
5. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Steuergerät für Wählhebelelektronic, Geber für Kupplungsweg, Geber für Getriebedrehzahl 461
6. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Hydraulikpumpe Kupplungssteller, Geber für Hydraulikdruck Getriebe, Ventil für Kupplungssteller 462
7. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Potentiometer 1 und 2 für Gangerkennung, Ventile1, 2, 3 und 4 für Gangwahl 463
8. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Lampenkontrollrelais, Geschwindigkeitsmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Handbremse, Sperrdiode 464
057 - Radioanlagen 465-469
1. Radioanlagen 465
2. Radio, Schalttafeleinsatz 466
3. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne, Antennenverstärker 467
4. Radio, Lautsprecher hinten 468
5. Radio, CD-Wechsler bzw. CD-Player 469
058 - Telefonvorbereitung 470-471
1. Telefonvorbereitung 470
2. Radio, Telefonvorbereitung 471
059 - Climatronic 472-479
1. Climatronic 472
2. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Temperaturklappe, Temperaturfühler/Schalttafel 473
3. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Zentralklappe, Stellmotor für Fußraum-/Defrostklappe 474
4. Steuergerät für Climatronic, Stellmotor für Staudruckklappe, Geber für Ausströmtemperatur, Temperaturfühler - Frischluftansaugkanal 475
5. Steuergerät für Climatronic, Temperaturfühler für Außentemperatur, Frischluftgebläse, Steuergerät fürFrischluftgebläse, Fotosensor für Sonneneinstrahlung 476
6. Steuergerät für Climatronic, Hochdruckgeber, Regelventil für Kompressor 477
7. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Lüfter für Kühlmittel, Magnetkupplung für Klimaanlage 478
8. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel 479
060 - Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 480-489
1. Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung 480
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung 481
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite) 482
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Anschluß für Eigendiagnose 483
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn 484
6. Steuergerät für Zentralveriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sensor für Innenraumüberwachung, Sender für Innenraumüberwachung 485

7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrertür, Fensterheber vorn links 486
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts 487
9. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen 488
10. Sicherungen, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Beleuchtung für Fensterheberschalter 489
061 - 490-491
1. 490
2. Schalter für Stellung Temperaturklappe, Potentiometer Drehknopf Temperaturwahl 491
062 - Grundausstattung 492-511
1. Grundausstattung 492-493
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Relais für Anlasser 494
3. Spannungsstabilisator, Diagnoseanschluß, Sicherung 495
4. Schalttafeleinsatz, Geschwindigkeitsmesser, Wegstreckenanzeige 496
5. Schalttafeleinsatz, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige 497
6. Schalttafeleinsatz, Sperrdiode, Schalter für Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 498
7. Steuergerät für Kontrollampe/Handbremse, Kontrollampe für Handbremse, Zigarrenanzünder, Schalter für Stop-Erkennung Wählhebel, Sicherungen 499
8. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Blinklicht vorn 500
9. Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Schalter für Parklicht, Scheinwerfer vorn links 501
10. Scheinwerfer vorn rechts, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Sicherungen 502
11. Regler für Beleuchtung - Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Schalter für Rückfahrleuchten, Schlußleuchten, Sicherung 503
12. Schlußlicht rechts, Bremslicht rechts, Blinklicht hinten rechts, Rückfahrlicht rechts, Bremslichtschalter, hochgesetztes Bremslicht, Kennzeichenleuchte 504
13. Lichtschalter, Sicherung 505
14. Innenleuchte vorn, Türkontaktschalter-Fahrer-/Beifahrerseite, Radio, Sicherungen 506
15. Wegfahrsicherung, Signalhornbetätigung, Signalhorn, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Relais für Doppeltonhorn, Lesespule 507
16. Schalter für beheizbare Heckscheibe, beheizbare Heckscheibe, Relais für Verbraucherabschaltung, Schalter für Heckklappenentriegelung 508
17. Schalter für Frischluftgebläse, Schalter für Frisch- und Umluftklappe, Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluftklappe 509
18. Scheibenwischerschalter, Schalter für Heckscheibenwischer, Relais für Wasch-Wisch-Intervallautomatik, Scheibenwischermotor, Scheibenwaschpumpe 510
19. Motor für Heckscheibenwischer, beheizte Scheibenwaschdüsen, Nebelscheinwerfer, Sicherung 511
063 - 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstabe AUA 512-521
1. 1,4 l - 4LV/55 kW, Motorkennbuchstabe AUA 512
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter für Kühlmittel 513
3. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Zündanlage, Geber für Motordrehzahl 514
4. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saug-rohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter 515
5. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile 516
6. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 517
7. Steuergerät für 4LV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais 518
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung) 519
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kontrollampe für Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 520
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus 521
064 - Grundausstattung 522-538
1. Grundausstattung 522
2. Batterie, Zündanlaßschalter, Entlastungsrelais für X-Kontakt 523
3. Schalttafeleinsatz, Drehzahlmesser, Wegstreckenanzeige, Kontrollampe für Generator 524
4. Schalttafeleinsatz, Digitaluhr, Kontrollampe für Fernlicht, Kontrollampe für Blinker, Handbremskontrolle, Warnkontakt für Bremsflüssigkeitsstand 525
5. Lichtschalter 526
6. Schlußleuchten, Bremslicht, Nebelschlußleuchte, Rückfahrlicht, Blinklicht hinten 527
7. Schalter für Handabblendung und Lichthupe, Scheinwerfer links, Blinkerschalter, Schalter für Parklicht 528

8. Scheinwerfer rechts, Blinklicht vorn 529
9. Warnlichtschalter mit Blinkrelais, beheizbare Heckscheibe 530
10. Schalter für beheizbare Heckscheibe, Regler für Beleuchtung-Schalter und Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung, Stellmotoren für Leuchtweitenregelung, Sicherungen 531
11. Frischluftgebläse, Schalter für Frischluftgebläse, Stellmotor für Frisch-/Umluft, Vorwiderstand mit Überhitzungssicherung 532
12. Scheibenwischerschalter, Scheibenwischermotor, Front- und Heckscheibenwaschpumpe, Relais für Wasch-Wisch-Intervallbetrieb 533
13. Motor für Heckscheibenwischer, Heizwiderstände für Spritzdüsen 534
14. Innenleuchte, Türkontaktschalter, Kennzeichenleuchten, Nebelscheinwerfer 535
15. Rückfahrleuchtenschalter, Wickelfeder für Airbag/Rückstellring mit Schleifring, Relais für Doppeltonhorn, Signalhornbetätigung, Doppeltonhorn 536
16. Wegfahrsicherung, Anschluß für Eigendiagnose, Lesespule für Wegfahrsicherung 537
17. Steuergerät für elektronisches Schaltgetriebe, Relais für Anlasser, Zigarrenanzünder, Sicherungen 538
065 - Zentralverriegelung 539-548
1. Zentralverriegelung 539
2. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Fahrerseite), Kontrollampe für Zentralverriegelung 540
3. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schließeinheit für Zentralverriegelung (Beifahrerseite) 541
4. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter für Heckklappenentriegelung, Kontaktschalter im Schließzylinder für Heckklappe, Motor für Zentralverriegelung - Heckklappe, Anschluß für Eigendiagnose 542
5. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Kontaktschalter Diebstahlwarnanlage, Alarmhorn 543
6. Steuergerät für Zentralveriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sensor für Innenraumüberwachung, Sender für Innenraumüberwachung 544
7. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Schalter in der Fahrertür, Fensterheber vorn links 545
8. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Steuergerät für Fensterheber VL, Steuergerät für Fensterheber VR, Motor für Fensterheber rechts 546
9. Steuergerät für Zentralverriegelung und Diebstahlwarnanlage, Sicherungen 547
10. Sicherungen, Schalter für Fensterheber vorn rechts, Beleuchtung für Fensterheberschalter 548
066 - 1,4 l - 4AV/55 kW, Motorkennbuchstabe AHW 549-557
1. 1,4 l - 4AV/55 kW, Motorkennbuchstabe AHW 549
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermosachalter 550
3. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Zündtrafo, Zündkerzen, Zündkerzenstecker, Geber für Motordrehzahl 551
4. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Geber für Saugrohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur 552
5. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Hallgeber, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile 553
6. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Lambdasonde, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Taktventil für Abgasrückführung, Heizwiderstand (Kurbelgehäuseentlüftung) 554
7. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 555
8. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftoffvorratsanzeige, Geber für Kühlmittelmangelanzeige 556
9. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser Kontrollampe für Generator, Kühlmitteltemperatur/ Kühlmittelmangelanzeige 557
067 - 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstabe BBY 558-568
1. 1,4 l - 4MV/55 kW, Motorkennbuchstabe BBY 558
2. Batterie, Drehstromgenerator, Anlasser, Lüfter für Kühlmittel, Thermosachalter 559
3. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Geber für Motordrehzahl, Zündspulen 1-2 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker 560
4. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Zündspulen 3-4 mit Leistungsendstufe, Zündkerzen, Zündkerzenstecker 561
5. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Drosselklappensteuereinheit, Pedalwertgeber, Geber für Saug-rohrdruck, Geber für Saugrohrtemperatur, Bremslichtschalter, Bremspedalschalter 562
6. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Hallgeber 1, Geber für Kühlmitteltemperatur, Einspritzventile 563
7. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Lambdasonde I, Lambdasonde II, Magnetventil für Aktivkohlebehälter-Anlage, Potentiometer für Abgasrückführung, Ventil für Abgasrückführung 564
8. Steuergerät für 4MV (Einspritzanlage), Klopfsensor, Kraftstoffpumpenrelais 565
9. Kraftstoffpumpe, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Geber für Kraftstoffvorratsanzeige, Geber für 566

Kühlmittelmangelanzeige
10. Schalttafeleinsatz, Öldruckkontrolle, Kühlmitteltemperaturanzeige, Kraftstoffvorratsanzeige, Drehzahlmesser, Kontrollampe für Generator, Kühlmitteltemperatur/Kühlmittelmangelanzeige 567
11. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus 568
068 - Radioanlagen, Motorkennbuchstabe ANY 569-573
1. Radioanlagen, Motorkennbuchstabe ANY 569
2. Radio, Schalttafeleinsatz, Sicherungen 570
3. Radio, Lautsprecher vorn, Antenne, Antennenverstärker 571
4. Radio, Lautsprecher hinten 572
5. Radio, CD-Wechsler bzw. CD-Player 573
069 - Faltschiebedach (nur Fahrzeuge mit Sitzheizung) 574-575
1. Faltschiebedach (nur Fahrzeuge mit Sitzheizung) 574
2. Schalter für Faltschiebedach, Relais für Faltschiebedach, Sicherung 575
070 - 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU 576-585
1. 1,7 l - Dieselmotor/44kW, Motorkennbuchstaben AKU 576
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Thermoschalter für Lüfter, für Kühlmittel, Sicherungen 577
3. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Motordrehzahl, Sicherungen 578
4. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Nadelhub, Ventil für Abgasrückführung, Steuergerät für Kraftstoffabschaltung (Crash) 579
5. Mengensteller, Geber für Kraftstofftemperatur, Geber für Regelschieberweg, Ventil für Einspritzbeginn, Kraftstoffabschaltventil 580
6. Steuergerät für Dieseldirekteinspritzanlage, Geber für Gaspedalstellung, Relais für kleine Heizleistung, Relais für große Heizleistung, Glühkerzen - (Kühlmittel) 581
7. Kupplungspedalschalter, Geber für Kühlmitteltemperatur, Geber für Motortemperatur, Relais für Spannungsversorgung - Klemme 30, Ventil für Drosselklappe 582
8. Bremslichtschalter, Geber für Geschwindigkeitsmesser, Glühkerzen - (Motor), Relais für Glühkerzen (Motor), Öldruckschalter 583
9. Schalttafeleinsatz, Kraftstoffvorratsanzeige, Kühlmittelmangel- und Kühlmitteltemperaturanzeige, optische und akustische Öldruckkontrolle, Wegstreckenanzeige 584
10. Schalttafeleinsatz, Anschluß für Eigendiagnose, Diagnose-Interface für Datenbus 585
071 - Tagesfahrlicht 586-594
1. Tagesfahrlicht 586
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Zündanlass-Schalter, Sicherungen 587
3. Sicherungen 588
4. Lichtschalter 589
5. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Regler für Beleuchtung, Schalter, Instrumente, Einsteller für Leuchtweitenregelung 590
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalter für Scheibenwischer, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe 591
7. Schlussleuchten 592
8. Kennzeichenleuchten, Scheinwerfer rechts, Blinker rechts, Seitenblinker rechts 593
9. Scheinwerfer links, Blinker links, Seitenblinker links, Nebelscheinwerfer 594
072 - Tagesfahrlicht 595-604
1. Tagesfahrlicht 595
2. Batterie, Entlastungsrelais für X-Kontakt, Zündanlass-Schalter, Sicherungen 596
3. Sicherungen 597
4. Lichtschalter 598
5. Warnlichtschalter, Blinkrelais, Regler für Beleuchtung, Schalter, Instrumente 599
6. Steuergerät im Schalttafeleinsatz, Schalter für Scheibenwischer, Blinkerschalter, Schalter für Handabblendung und Lichthupe 600
7. Schlussleuchten 601
8. Scheinwerfer rechts, Stellmotor rechts für Leuchtweitenregelung, Steuergerät für Gas-Entladungslampe rechts, seitliche Blinkleuchte rechts 602
9. Scheinwerfer links, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, Stellmotor links für Leuchtweitenregelung, seitliche Blinkleuchte links 603
10. Steuergerät für Leuchtweitenregelung, Geber für Fahrzeugniveau hinten links, Relais für Scheinwerfer-Reinigungsanlage, Nebelscheinwerfer, Kennzeichenleuchte 604
073 - Automatikgetriebe 605-610
1. Automatikgetriebe 605
2. Batterie, Anlasser, Drehstromgenerator, Lüfter für Kühlmittel, Relais für Anlaßsperre 606
3. Steuergerät für 4AV/4CV (Einspritzanlage), Steuergerät für automatisches Getriebe, Multifunktionsschalter 607
4. Steuergerät für automatisches Getriebe, Magnetventile, Vorwiderstand am Magnetventil, Geber für Fahrgeschwindigkeit 608
5. Steuergerät für automatisches Getriebe, Geber für Getriebedrehzahl, Magnetventil für 609

Wählhebelsperre, Kick-down-Schalter
6. Anlaßsperrschalter, Beleuchtung für Wählhebel 610
201 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung 611-615
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung 611
2. Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger 612
3. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links 613
4. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung 614
5. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie 615
202 - -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge 616-619
1. Kupplungsstationen für Leitungsstränge 616
2. Kupplungsstation unter dem Relaisträger 617
3. Kupplungsstationen an der A-Säule links und an der A-Säule rechts, Steckverbindungen an der C-Säule links 618
4. Schraubverbindungen (30) an dem Relaisträger 619
203 - -Einbauorte: Steuergeräte und Relais 620-623
1. Steuergeräte und Relais 620
2. Steuergerät für ABS 621
3. Steuergerät für Zentralverriegelung 622
4. Steuergerät für Lüfter für Kühlmittel, 2-stufig, mit Kühlerlüfternachlauf 623
204 - -Einbauorte: Mehrfachsteckverbindungen 624-631
1. Mehrfachsteckverbindungen 624
2. Mehrfachsteckverbindung, 28-fach, an Kupplungsstation im Motorraum links,Mehrfachsteckverbindung, 24-fach, an Kupplungsstation im Motorraum links 625
3. Mehrfachsteckverbindung, 8-fach, am Automatischen Getriebe, Mehrfachsteckverbindung, 10-fach, am Automatischen Getriebe 626
4. Mehrfachsteckverbindungen, 8-fach, am Scheinwerfer links und rechts 627
5. Mehrfachsteckverbindung, 17-fach, hinter der Schalttafel links, Mehrfachsteckverbindung, 6-fach, hinter der Schalttafel links 628
6. Mehrfachsteckverbindungen, 5-fach, Kupplungsstation C-Säule links, Mehrfachsteckverbindungen, 10-fach, Kupplungsstation A-Säule links unten, rechts unten 629
7. Mehrfachsteckverbindungen, 6-fach, unter Fahrer- und Beifahrersitz, Mehrfachsteckverbindung, 16-fach, in der Schalttafelmitte 630
8. Mehrfachsteckverbindung, 5-fach, in der Beifahrertür, Mehrfachsteckverbindungen, 5-fach und 8-fach, in der Fahrertür 631
205 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Oktober 1998) 632-636
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Oktober 1998) 632
2. Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger 633
3. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links 634
4. -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Oktober 1998) 635
5. Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie 636
206 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 1999) - 3 637-651
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 1999) 637-651
1.1 Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 1999) 637-639
1.1.1 Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger (bis April 2000) 637-639
1.2 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links (bis April 2000) 640-643
1.3 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links (ab Mai 2000 - April 2001) 644-647
1.4 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie (AVY, ARR, AYZ, AMF) 648-649
1.5 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie (AUA, AUB, AUC, AUD, AKU, AKQ, BBY) 650-651
207 - -Einbauorte: Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 2001) - 3 652-679
1. Relaisplatz- und Sicherungsbelegung (ab Mai 2001) 652-679
1.1 Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben ARR (FSI) 652
1.2 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter unter der Schalttafel links Motorkennbuchstaben ARR (FSI) 653-656
1.3 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Motorkennbuchstaben ARR (FSI) 657-658
1.4 Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AVY (GTI) 659
1.5 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AVY (GTI) 660-663
1.6 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Motorkennbuchstaben AVY (GTI) 664-665
1.7 Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger unter der Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AYZ (3 Liter) 666
1.8 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter, Schalttafel links, Motorkennbuchstaben AYZ (3 Liter) 667-670
1.9 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, Motorkennbuchstaben AYZ (3 Liter) 671-672
1.10 Relaisplatzbelegung auf dem Relaisträger unter der Schalttafel links, nicht für Motorkennbuchstaben ARR (FSI), AVY (GTI) und AYZ (3 Liter) 673
1.11 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter unter der Schalttafel links, nicht für 674-677

Motorkennbuchstaben ARR (FSI), AVY (GTI) und AYZ (3 Liter)
1.12 Sicherungsbelegung im Sicherungshalter/Batterie, nicht für Motorkennbuchstaben ARR (FSI), AVY (GTI) und AYZ (3 Liter) 678-679
401 - -Fehlersuchprogramm: Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme) 680
1. Batterie entlädt sich selbständig (Verdacht auf Kriechströme) 680
402 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich nicht 681
1. Anlasser dreht sich nicht 681
403 - -Fehlersuchprogramm: Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch 682
1. Anlasser dreht sich zu langsam und zieht den Motor nicht durch 682
404 - -Fehlersuchprogramm: Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus 683
1. Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht bei Drehzahlsteigerung aus 683
405 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen 684
1. Drehstromgenerator und Spannungsregler mit Multimeter V.A.G 1715 prüfen 684
406 - -Fehlersuchprogramm: Kontrolampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung 685
1. Kontrolampe für Drehstromgenerator leuchtet nicht bei eingeschalteter Zündung 685
407 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 686-692
1. Blink- und Warnblinkanlage prüfen 686
2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 687
3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 688
4. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 689
5. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 690
6. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 691
7. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 692
408 - -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen 693-697
1. Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen 693
2. Scheibenwischanlage prüfen 694
3. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen 695
4. -Fehlersuchprogramm: Scheibenwisch- und -waschanlage prüfen 696
5. Scheibenwaschanlage prüfen 697
409 - -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen 698-701
1. Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen 698
2. Heckscheibenwischanlage prüfen 699
3. Heckscheibenwaschanlage prüfen 700
4. -Fehlersuchprogramm: Heckscheibenwisch- und -waschanlage prüfen 701
410 - -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen 702-708
1. Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen 702
2. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen 703
3. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen 704
4. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen 705
5. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen 706
6. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen 707
7. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen 708
411 - -Fehlersuchprogramm: Dachantenne prüfen 709-710
1. Dachantenne prüfen 709
2. -Fehlersuchprogramm: Dachantenne prüfen 710
412 - -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 711-717
1. Blink- und Warnblinkanlage prüfen 711
2. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 712
3. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 713
4. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 714
5. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 715
6. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 716
7. -Fehlersuchprogramm: Blink- und Warnblinkanlage prüfen 717
413 - -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999 718-724
1. Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999 718
2. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999 719
3. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999 720
4. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999 721
5. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999 722
6. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999 723
7. -Fehlersuchprogramm: Kühlmittel-Zusatzheizung prüfen ab Mai 1999 724
414 - -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen (Schalter öffnen) 725-726
1. Faltschiebedach prüfen (Schalter öffnen) 725
2. -Fehlersuchprogramm: Faltschiebedach prüfen (Schalter öffnen) 726
415 - -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen 727-731

1. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen 727
2. Beide Nebelscheinwerfer ohne Funktion 728
3. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen 729
4. -Fehlersuchprogramm: Nebelscheinwerfer prüfen 730
5. Ein Nebelscheinwerfer ohne Funktion 731
416 - -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 732-740
1. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 732
2. Sitzheizung Fahrerseite prüfen 733
3. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 734
4. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 735
5. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 736
6. Sitzheizung Beifahrerseite prüfen 737
7. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 738
8. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 739
9. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 740
417 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Multimeter V.A.G. 1715 prüfen 741-744
1. -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Multimeter V.A.G. 1715 prüfen 741
2. Drehstromgenerator und Spannungsregler prüfen 742
3. Kontrollampe für Drehstromgenerator glimmt 743
4. Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht aus 744
418 - -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Meß- und Informationssystem VAS 5051 prüfen 745-750
1. -Fehlersuchprogramm: Drehstromgenerator mit Meß- und Informationssystem VAS 5051 prüfen 745
2. Drehstromgenerator und Spannungsregler prüfen 746
3. Abbildungen 1,2 und 3 747
4. Kontrollampe für Drehstromgenerator glimmt 748
5. Kontrollampe für Drehstromgenerator geht nicht aus 749
6. Abbildungen 4,5 und 6 750
419 - -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen 751-754
1. Außenspiegel prüfen 751
2. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen 752
3. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen 753
4. -Fehlersuchprogramm: Außenspiegel prüfen 754
420 - -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 755-761
1. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 755
2. Sitzheizung Fahrerseite prüfen 756
3. Sitzheizung Beifahrerseite prüfen 757
4. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 758
5. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 759
6. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 760
7. -Fehlersuchprogramm: Sitzheizung prüfen 761
802 - -Einbauorte: Kupplungsstationen für Leitungsstränge - 3 762-766
1. Kupplungsstationen für Leitungsstränge 762-766
1.1 Kupplungsstation unter dem Relaisträger 763
1.2 Belegung der Kupplungsstationen an der A-Säule 764
1.2.2 Kupplungsstation A-Säule rechts unten 764
1.3 Belegung der Steckverbindungen an der C-Säule 765
1.4 Schraubverbindungen an der Relaisplatte 766