Inhaltsverzeichnis

68 - Innenausstattung . . . 1

1 Innenspiegel . . . 1
1.1 Automatisch abblendender Innenspiegel . . . 1
1.2 Innenspiegel mit Regensensor aus- und einbauen . . . 1
1.3 Halteplatte für Innenspiegel mit Regensensor ankleben . . . 2
1.4 Innenspiegel aus- und einbauen . . . 4
1.5 Halteplatte für Innenspiegel ohne Regensensor ankleben . . . 4
1.6 Innenspiegel bei Fahrzeugen mit Multifunktionskamera aus- und einbauen . . . 5

2 Ablagen, Abdeckungen und Blenden . . . 7
2.1 Werkzeuge . . . 7
2.2 Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 7
2.3 Mittelkonsole, Komfort, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 10
2.4 Mittelkonsole aus- und einbauen, CC 2010► . . . 13
2.5 Verkleidungen, Fußraum, aus- und einbauen . . . 16
2.6 Ascher, vorn, bzw. Ablage, vorn, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 17
2.7 Ascher, vorn, bzw. Ablage, vorn, aus- und einbauen, CC 2010► . . . 20
2.8 Blende, Infotainment, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 22
2.9 Blende, Infotainment, aus- und einbauen, CC 2010► . . . 23
2.10 Abdeckung, „Climatronic/Climatic“, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 24
2.11 Abdeckung, „Climatronic/Climatic“, aus- und einbauen, CC 2010► . . . 25
2.12 Blende, hinten, aus- und einbauen . . . 26
2.13 Luftkanal, Mittelkonsole, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 28
2.14 Luftkanal, Mittelkonsole, aus- und einbauen, CC 2010► . . . 29
2.15 Ablagefach, Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 30
2.16 Ablagefach, Mittelkonsole, Komfort, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 31
2.17 Ablagefach, Mittelkonsole, aus- und einbauen, CC 2010► . . . 32
2.18 Verlängerung, Mittelkonsole, Basis, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 33
2.19 Verlängerung, Mittelkonsole, Komfort, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 35
2.20 Verlängerung, Mittelkonsole, aus- und einbauen, CC 2010► . . . 37
2.21 Armlehne, Mittelkonsole, aus- und einbauen . . . 39
2.22 Ablagefach, Armlehne, aus- und einbauen . . . 41
2.23 Oberteil, Armlehne, aus- und einbauen . . . 42
2.24 Schalttafelabdeckungen, seitlich, aus- und einbauen . . . 43
2.25 Lenkstockverkleidung aus- und einbauen . . . 44
2.26 Handschuhkasten aus- und einbauen . . . 45
2.27 Schließzylinder, Handschuhkasten, aus- und einbauen . . . 47
2.28 Abdeckung, Fußraum, Fahrerseite, aus- und einbauen . . . 48
2.29 Blende, Schalttafel, Mitte, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 49
2.30 Blende, Schalttafel, Beifahrerseite, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 49
2.31 Blende, Schalttafel, Beifahrerseite, aus- und einbauen, CC 2010► . . . 51
2.32 Blende, Schalttafeleinsatz, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 51
2.33 Blende, Schalttafeleinsatz, aus- und einbauen, CC 2010► . . . 52

2.34 Analoguhr aus- und einbauen, CC 2010► . . . 53
2.35 Träger für Analoguhr aus- und einbauen, CC 2010► . . . 54
2.36 Ablage, Mitte, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 55
2.37 Einheit, Ablagefächer, Mitte, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 56
2.38 Träger, Blinddeckel, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 58
2.39 Blende, Fahrerseite, aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 59
2.40 Blende, Fahrerseite, aus- und einbauen, CC 2010► . . . 60
2.41 Ablagefach mit Konsole im Formhimmel aus- und einbauen . . . 62
2.42 Ablagefach, Sitzbank, aus- und einbauen, Passat CC 2009►und CC 2010► . . . 63
2.43 Sonnenblenden, einfach, aus- und einbauen, Passat 2006► und Passat Variant 2006► . . . 64
2.44 Sonnenblenden, doppelt, aus- und einbauen, Passat 2006► und Passat Variant 2006► . . . 66
2.45 Sonnenblenden aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 68
2.46 Parkscheinhalter aus- und einbauen . . . 72

3 Einstiegleisten . . . 74
3.1 Einstiegleisten aus- und einbauen . . . 74
3.2 Beleuchtete Einstiegleisten aus- und einbauen . . . 76
3.3 Verkleidung, Radhaus, aus- und einbauen . . . 79

4 Haltegriffe . . . 82
4.1 Haltegriffe, Dach, aus- und einbauen . . . 82

5 Hutablagen/Sonnenschutzrollos . . . 84
5.1 Hutablage ohne Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat 2006► . . . 84
5.2 Hutablage mit Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat 2006► . . . 85
5.3 Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat 2006► . . . 87
5.4 Hutablage ohne Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 89
5.5 Hutablage mit Sonnenschutzrollo aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 91
5.6 Sonnenschutzrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen . . . 94

6 Netztrennwand . . . 98
6.1 Netztrennwand aus- und einbauen . . . 98
6.2 Aufnahmeteile, Netztrennwand, aus- und einbauen . . . 99

69 - Insassenschutz . . . 100

1 Sicherheitsgurte . . . 100
1.1 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) . . . 101
1.2 Spezielle Hinweise für Gurtstraffer . . . 102
1.3 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) . . . 102
1.4 Sicherheitsgurte, vorn, aus- und einbauen, Passat 2006► und Passat Variant 2006► . . . 102
1.5 Sicherheitsgurte, vorn, außer USA- und Canada-Fahrzeuge, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 105
1.6 Sicherheitsgurte, vorn, nur USA- und Canada-Fahrzeuge, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 108
1.7 Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen, Passat 2006► und Passat Variant 2006► . . . 110
1.8 Gurthöhenverstellung, vorn, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 112
1.9 Gurtschloss, vorn, aus- und einbauen . . . 112
1.10 Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, hinten, außen, aus- und einbauen, Passat 2006► . . . 114
1.11 Sicherheitsgurte ohne Gurtstraffer, hinten, außen, aus- und einbauen, Passat 2006► . . . 116
1.12 Sicherheitsgurte, hinten, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 119
1.13 Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer, hinten, außen, aus- und einbauen, Passat Variant 2006► . . . 121
1.14 Sicherheitsgurte ohne Gurtstraffer, hinten, außen, aus- und einbauen, Passat Variant 2006► . . . 124

1.15 Sicherheitsgurt, hinten, Mitte, aus- und einbauen . . . 127
1.16 Gurtdoppelschloss, hinten, aus- und einbauen . . . 128
1.17 Gurtschlösser, hinten, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 129
2 Überprüfung von Sicherheitsgurten . . . 131
2.1 Prüfpunkte . . . 131
3 Überprüfung der Kindersitzverankerungen (ISOFIX) nach einem Unfall . . . 135
3.1 Prüfpunkte . . . 135
4 Airbag . . . 136
4.1 Werkzeuge . . . 136
4.2 Übersicht Einbauorte: Airbagumfänge, Passat 2006► . . . 138
4.3 Allgemeine Sicherheitsvorschriften bei Arbeiten an Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) . . . 139
4.4 Spezielle Hinweise für Fahrer- und Beifahrerairbag . . . 140
4.5 Spezielle Hinweise für Kopfairbagmodule . . . 140
4.6 Lagerung, Transport und Entsorgung von Airbag-, Gurtstraffer- und Batterieabtrennungseinheiten (pyrotechnische Bauteile) . . . 141
4.7 Airbagdeaktivierung . . . 141
4.8 Austausch der Airbageinheiten nach einem Unfall . . . 141
4.9 Steuergerät für Airbag J234 aus- und einbauen . . . 142
4.10 Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen, Passat 2006► und Passat Variant 2006► . . . 144
4.11 Airbageinheit, Fahrerseite, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 147
4.12 Wickelfeder für Airbag und Rückstellring mit Schleifring F138 aus- und einbauen . . . 151
4.13 Airbageinheit Beifahrerseite aus- und einbauen . . . 152
4.14 Seitenairbag, vorn, aus- und einbauen . . . 154
4.15 Seitenairbag, hinten, aus- und einbauen . . . 156
4.16 Passat 2006►: Kopfairbag aus- und einbauen, ► Kalenderwoche 44/2009 . . . 158
4.17 Passat 2006►: Kopfairbag aus- und einbauen, Kalenderwoche 44/2009► . . . 160
4.18 Passat CC 2009► und CC 2010►: Kopfairbag aus- und einbauen . . . 163
4.19 Passat Variant 2006►:Kopfairbag aus- und einbauen, ► Kalenderwoche 44/2009 . . . 165
4.20 Passat Variant 2006►:Kopfairbag aus- und einbauen, Kalenderwoche 45/2009► . . . 169
4.21 Sitzbelegungssensor Beifahrerseite G128 aus- und einbauen . . . 171
4.22 Bauteile anpassen . . . 177
5 Passat 2006► und Passat Variant 2006►: Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung . . . 178
5.1 Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung . . . 178
5.2 Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung . . . 178
5.3 Montageübersicht: Sitzbelegungserkennung . . . 179
5.4 Bestandteile vom Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung . . . 179
5.5 Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung) . . . 180
5.6 Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit manueller Sitzverstellung) . . . 183
5.7 Bestandteile der Sitzbelegungserkennung ausbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung) . . . 183
5.8 Reparatursatz für die Sitzbelegungserkennung einbauen (Fahrzeuge mit elektrischer Sitzverstellung) . . . 187
5.9 Meldepflicht an den Importeur . . . 188
6 Passat CC 2009► und CC 2010►: Sitzbelegungserkennung für Beifahrerairbag-Deaktivierung . . . 189
6.1 Werkzeuge . . . 189
6.2 Sicherheitsvorschriften für Arbeiten an der Sitzbelegungserkennung . . . 189
6.3 Vorgehensweise nach einem Unfall mit Gurtstraffer- und/oder Airbagauslösung . . . 190
6.4 Meldepflicht an den Importeur . . . 190
6.5 Montageübersicht Sitzbelegungserkennung . . . 191
6.6 Sitzbelegungserkennung aus- und einbauen . . . 193
6.7 Sitzpositionssensor aus- und einbauen . . . 196

7 Crashsensoren . . . 199
7.1 Werkzeuge . . . 199
7.2 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen . . . 199
7.3 Crashsensor für Frontairbag Fahrerseite G283 aus- und einbauen (nur USA- und Kanada Fahrzeuge) . . . 200
7.4 Crashsensor für Frontairbag Beifahrerseite G284 (nur USA- und Kanada Fahrzeuge) . . . 202
7.5 Crashsensor für Seitenairbag Fahrerseite G179 aus- und einbauen . . . 203
7.6 Crashsensor für Seitenairbag Beifahrerseite G180 aus- und einbauen . . . 209
7.7 Crashsensor für Seitenairbag hinten Fahrerseite G256 aus- und einbauen . . . 216
7.8 Crashsensor für Seitenairbag hinten Beifahrerseite G257 aus- und einbauen . . . 218

70 - Verkleidungen/Dämpfungen . . . 219
1 Schalttafel . . . 219
1.1 Werkzeuge . . . 219
1.2 Schalttafel aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat Variant 2006► und Passat CC 2009► . . . 219
1.3 Schalttafel aus- und einbauen, CC 2010► . . . 226
1.4 Montageträger aus- und einbauen . . . 232
2 Türverkleidungen, Passat 2006► und Passat Variant 2006► . . . 238
2.1 Werkzeuge . . . 238
2.2 Verkleidung Tür, vorn, Fahrerseite, aus- und einbauen . . . 238
2.3 Verkleidung Tür, vorn, Beifahrerseite, aus- und einbauen . . . 240
2.4 Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen . . . 241
2.5 Sonnenrollo, Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen . . . 243
2.6 Fensterkurbel aus- und einbauen . . . 244
2.7 Abdeckung, Türverkleidung, vorn, aus- und einbauen . . . 245
3 Türverkleidungen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 246
3.1 Werkzeuge . . . 246
3.2 Verkleidung Tür, vorn, aus- und einbauen . . . 247
3.3 Verkleidung Tür, hinten, aus- und einbauen . . . 250
4 Säulenverkleidungen . . . 255
4.1 Werkzeuge . . . 255
4.2 Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen, Passat 2006► und Passat Variant 2006► . . . 255
4.3 Verkleidung Säule A, oben, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 257
4.4 Verkleidung Säule A, Mitte, aus- und einbauen . . . 258
4.5 Verkleidung Säule A, unten, aus- und einbauen . . . 259
4.6 Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen, Passat 2006► und Passat Variant 2006► . . . 261
4.7 Verkleidung Säule B, oben, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 264
4.8 Verkleidung Säule B, oben, aus den Aufnahmen lösen und befestigen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 266
4.9 Verkleidung Säule B, unten, aus- und einbauen . . . 268
4.10 Verkleidung Säule C aus- und einbauen, Fahrzeuge ohne Sonnenrollo, Passat 2006► . . . 269
4.11 Verkleidung Säule C aus- und einbauen, Fahrzeuge mit Sonnenrollo, Passat 2006► . . . 270
4.12 Verkleidung Säule C aus- und einbauen, Fahrzeuge ohne Sonnenrollo, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 272
4.13 Verkleidung Säule C aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Sonnenrollo), Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 273
4.14 Verkleidung Säule C aus- und einbauen, Passat Variant 2006► . . . 275
4.15 Verkleidung Säule D aus- und einbauen, Passat Variant 2006► . . . 276
5 Verkleidung, Klappe, hinten . . . 279
5.1 Werkzeuge . . . 279
5.2 Halterung, Warndreieck, aus- und einbauen, Passat 2006► . . . 280
5.3 Verkleidung, Klappe, hinten, aus- und einbauen, Passat 2006► . . . 281
5.4 Verkleidung Klappe, hinten, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 282

5.5 Verkleidung, Fensterrahmen, aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 284
5.6 Verkleidung, Klappe, hinten, aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 285
5.7 Halterung für Warndreieck aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 286

6 Verkleidungen, Lade- und Kofferraum 287
6.1 Werkzeuge 287
6.2 Abdeckung, Schloßträger, aus- und einbauen, Passat 2006► 287
6.3 Abdeckung, Schloßträger, aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 288
6.4 Abdeckung, Schloßträger, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► 289
6.5 Belag, Lade- und Kofferraum, aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 290
6.6 Verkleidung, Kofferraum, seitlich, links, aus- und einbauen, Passat 2006► 291
6.7 Verkleidung, Kofferraum, seitlich, rechts, aus- und einbauen, Passat 2006► 293
6.8 Verkleidung, Kofferraum, seitlich, links, aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 294
6.9 Verkleidung, Kofferraum, seitlich, rechts, aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 296
6.10 Verkleidung, Kofferraum, seitlich, aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . 298

7 Schienensystem, Passat Variant 2006► 300
7.1 Halteschienen, aus- und einbauen 300
7.2 Halter und Träger, Schienensystem, aus- und einbauen 301

8 Dachverkleidungen 304
8.1 Werkzeuge 304
8.2 Dachabschlussleiste aus- und einbauen, Passat 2006► 304
8.3 Dachabschlussleiste aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 305
8.4 Formhimmel absenken und montieren, Passat 2006► 306
8.5 Formhimmel aus- und einbauen, Passat 2006► 310
8.6 Formhimmel aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 314
8.7 Formhimmel, absenken und montieren, Passat CC 2009► und CC 2010► 317
8.8 Formhimmel aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► 319
8.9 Dämpfungen/Verstärkungen-Dach aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat CC 2009► und CC 2010► 322
8.10 Dämpfungen/Verstärkungen-Dach, aus- und einbauen, Passat Variant 2006► 325

72 - Sitzgestelle 329

1 Sitze, vorn 329
1.1 Werkzeuge 329
1.2 Sitz, vorn, aus- und einbauen 331
1.3 Abdeckkappe, Sitz, aus- und einbauen 334
1.4 Lordosenverstellrad aus- und einbauen 336
1.5 Sitzhöhenverstelleinheit aus- und einbauen 336
1.6 Verkleidung, Sitz (elektrisch), Stirnseite, aus- und einbauen 339
1.7 Verkleidungen, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen 340
1.8 Halter, Verkleidungen, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen 342
1.9 Verkleidung, Sitz (teilelektrisch), aus- und einbauen 343
1.10 Verkleidung, Sitz (höhenverstellbar), aus- und einbauen 345
1.11 Verkleidungen, Beifahrersitz (mit Durchladevorrichtung), aus- und einbauen 346
1.12 Halter und Betätigungshebel, Verkleidung, Sitz (teilelektrisch/höhenverstellbar), aus- und einbauen 349
1.13 Verkleidung, Sitz (ohne Höhenverstellung), aus- und einbauen 350
1.14 Halter, Verkleidung, Sitz (ohne Höhenverstellung), aus- und einbauen 351
1.15 Lehne, Sitz, vorn, aus- und einbauen 352
1.16 Lordose (2 Wege manuell) aus- und einbauen 355
1.17 Steuergerät, Sitz, elektrisch, aus- und einbauen 356
1.18 Schaltereinheit, Sitz (elektrisch/teilelektrisch), aus- und einbauen 357
1.19 Sitzlängsverstellung, elektrisch, aus- und einbauen 359
1.20 Sitzwanne, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen 360
1.21 Neigungsverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen 362
1.22 Höhenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen 364
1.23 Lordose, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen 366

1.24 Antrieb, Lehnenverstellung, Sitz (elektrisch), aus- und einbauen . . . 368
1.25 Kopfstütze aus- und einbauen . . . 368
1.26 Schalter für Sitzbelüftung E655 aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . 370
1.27 Sitzlüfter vorn V268 aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 371
1.28 Lüfter für Sitzlehne vorn V269 aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 374

2 Sportsitze, vorn, R36 . . . 378
2.1 Werkzeuge . . . 378
2.2 Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 380
2.3 Verkleidungen, Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 384
2.4 Lehne, Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 387
2.5 Schaltereinheit, Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 389
2.6 Sitzlängsverstellung, Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 391
2.7 Sitzwanne, Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 394
2.8 Neigungsverstellung, Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 397
2.9 Höhenverstellung, Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 398
2.10 Lordose (pneumatisch), Ledersportsitz R36 . . . 400
2.11 Antrieb der Lehnenverstellung, Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 406
2.12 Kopfstützenführungen, Sportsitz R36 aus- und einbauen . . . 406

3 Sitze, hinten . . . 408
3.1 Werkzeuge . . . 408
3.2 Sitzbank aus- und einbauen, Passat 2006►, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 408
3.3 Sitzbank aus- und einbauen, Passat Variant 2006► . . . 411
3.4 Hinterlehne, links, aus und einbauen . . . 412
3.5 Hinterlehne, rechts, aus und einbauen . . . 413
3.6 Hinterlehne, starr, aus und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 414
3.7 Seitenpolster mit Seitenairbag aus- und einbauen . . . 416
3.8 Seitenpolster ohne Seitenairbag aus- und einbauen . . . 418
3.9 Mittelarmlehne aus und einbauen . . . 420
3.10 Getränkehalter, Mittelarmlehne, aus und einbauen . . . 421

74 - Sitz - Polster, Bezüge . . . 423

1 Bezüge und Polster Sitze, vorn . . . 423
1.1 Werkzeuge . . . 423
1.2 Bezug und Polster, Vordersitzkissen, aus und einbauen . . . 423
1.3 Bezug und Polster, Lehne, Sitz, vorn, aus und einbauen (außer Trendline) . . . 429
1.4 Bezug und Polster, Lehne, Sitz, vorn, aus und einbauen (Trendline) . . . 434
1.5 Heizelemente der Sitzheizung ersetzen . . . 436

2 Bezüge und Polster Sportsitz R36 . . . 437
2.1 Werkzeuge . . . 437
2.2 Bezug und Polster, Vordersitzkissen Sportsitz R36 aus- einbauen . . . 438
2.3 Bezug und Polster, Lehne Sportsitz R36 aus- einbauen . . . 444
2.4 Heizelemente der Sitzheizung, Sportsitz R36 ersetzen . . . 451

3 Bezüge und Polster Sitze, hinten . . . 452
3.1 Werkzeuge . . . 452
3.2 Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen, Passat 2006► . . . 452
3.3 Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen, Passat Variant 2006► . . . 455
3.4 Bezug und Polster Sitzbank aus- und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 458
3.5 Bezug und Polster Sitzbank, mit integriertem Kindersitz, aus- und einbauen . . . 462
3.6 Drucktaste mit Blende, Kindersitzverstelleinheit, aus- und einbauen . . . 467
3.7 Bezug und Polster Hinterlehne, rechts, aus- und einbauen . . . 469
3.8 Bezug und Polster Hinterlehne, links, aus- und einbauen . . . 472
3.9 Bezug und Polster Hinterlehne, starr, aus und einbauen, Passat CC 2009► und CC 2010► . . . 475